Drystar 4500

<u>ค</u>ู่มือผู้ใช





ผลิตภัณฑ์นี้ใครับการจดทะเบียนในจีน โดยใช้เลขทะเบียน:

此设备经中华人民共和国 医疗器械监督管理条例注册

注册号:国葯管械(进) 2002第 1310459号 REG. NO:SDA(I)20021310459

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Agfa และผลิตภัณฑ์ Agfa HealthCare โปรคเยี่ยมชม www.agfa.com ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้สำหรับคุณ

n Agfa-Gevaert N.V. 2005.

หา้มผลิตช้ำ คัดลอก ปรับเปลี่ยน หรือเผยแพร่สวนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ ไม่วาจะในรูปแบบใด หรือค้วยวิธีการใด โดยไม่ใครับอนุ-าตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Agta-Gevaert N.V.

Agfa-Gevaert N.V. ไม่ขอรับประกันหรือยืนยัน ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย เกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ใช้สอยของข้อมูลในเอกสารนี้

และขอปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ Agta-Gevaert N.V. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้หรือไม่ใช้ข้อมูล เครื่องมือ วิธีการ หรือกระบวนการตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ไม่วาจะในสถานการณ์ไดก็ตาม

Agfa-Gevaert N.V. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเอกสารนี้โดย ใม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Agfa-Gevaert N.V., Septestraat 27, B-2640 Mortsel, Belgium

2

สารบั-

| ทที่ 1: แนะนำ Drystar 4500 | |
|--|----|
| คูณสมบัติของ Drystar 4500 | |
| ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย | |
| ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย | |
| ความสอดคล้องตามข้อบังคับด้านความปลอดภัช | 13 |
| การเก็บรักษาข้อมูลช่วนบุคคลและความปลอดภัย | |
| โหมคการทำงาน | |
| ควบคุมโหมคต่างๆ (ทั้งแบบหน้าเครื่องและระยะไกล) | 18 |
| อินเทอร์เฟซผู้ใช้ | 19 |
| การเปิดสวิตท์เครื่อง Drystar 4500 | 26 |
| การปิดสวิตช์เครื่อง Drystar 4500 | 28 |
| ทที่ 2: การทำงานพื้นฐาน (ไหมคผู้ควบคุม) | 29 |
| ภาพรวมเกี่ยวกับพังก์จันสำหรับผู้ควบคุม | 20 |
| ภาพระมมกอะกบพิจารมสาหรบบุคระบทุม การจัดการคิวงานพิมพ์ | |
| การกำหนดลำดับความสำคันเบบจูกเฉิน | |
| การกาหนคลาคบความสาค-แบบจุกเฉน การลบงานพิมพ์ | |
| การถบงานพมพ เกี่ยวกับวัสคุสิ้นเปลืองของ Drystar 4500 | |
| เกอากบาสพุสนเบลองของ Dzystaz 4500 การเปลี่ยนรูปแบบพิฒมสำหรับอาคลาง | |
| การไหลดที่ลั่ม | |
| ทที่ 3: การใช้งานขั้นสูง (ไหมคควบคุมค้วยคีย)์ | |
| ภาพรวมเกี่ยวกับพึงก์ชันสำหรับการควบคุมค้วยคีย์ | 48 |
| การควบคุมคู่อเภาพ | 49 |
| กำหนดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน | 6 |
| การทำความสะอาคภายนอก | 62 |
| การทำความสะอาคร่องระบาชอากาส | 63 |
| การทำความสะอาคหัวพิมพ์ | 64 |
| ราชการครวจสอบสำหรับแก้ไขป้-หา | 67 |
| าคผนวก A: แผ่นข้อมูลอุปกรณ์ | 69 |
| | |
| คุณลักษณะเฉพาะ | 70 |
| กุณถักษณะเฉพาะ การคพื้นที่จักมตระบบบนซีอ์ม | |
| คุณลักษณะเฉพาะ การดูพื้นที่ขอมูลระบบบนพื้ลม์ อุปกรณ์สริมและอุปกรณ์สริมพิศษ | 73 |

4 2801E TH 20050215

แนะนำ Drystar 4500

| บทนี้จะแนะนำ Drystar 4500 ให้แก่ผู้ใช้ และเน้นย้ำเกี่ยวกับข้อควรระวังที่สำคั- เพื่อความปลอดภัย | | | |
|---|---|--|--|
| | คุณสมบัติของ Drystar 4500 | | |
| | ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย | | |
| | ข้อกวรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย | | |
| | ความสอดคล [้] องตามข้อบังคับค [้] านความปลอดภัย | | |
| | การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย | | |
| | โหมดการทำงาน | | |
| | กวบกุมโหมคตางๆ (ทั้งแบบหน้าเครื่องและระยะไกล) | | |
| | อินเทอร์เฟซผู้ใช้ | | |
| | การเปิดสวิตช์เครื่อง Drystar 4500 | | |

การปิดสวิตช์เครื่อง Drystar 4500

กุณสมบัติของ Drystar 4500

Drystar 4500 เป็น **เครื่องพิมพ์คิจิตอลที่ใช้เทคโนโลยี Dry** สำหรับการผลิตภาพทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัย เครื่องพิมพ์ดังกล่าวใช[้]ได้กับฟิล[์]มสีน้ำเงินหรือฟิล[์]มใส ขนาด 8x10" และ 10x12" โดยให[้]ภาพโทนสีเทาที่ละเคียดและคมชัด



Drystar 4500 เป็นเครื่องพิมพ*์*บนเครือข่ายที่รองรับมาตรฐาน Dicom เท่านั้น



Drystar 4500 สามารถสนับสนุน โปร โตคอล Helios ได้อย่างจำกัด โปรคสอบถามรายละเอียคเพิ่มเติมจากตัวแทน AGFA


Drystar 4500 มีคุณสมบัติคังนี้:

- แทคโนโลยี Dry สำหรับการพิมพ์ฮาร์ดก็อปปี้คุณภาพสูงสำหรับการวินิจฉัยในช่วงเวลากลางวัน
 ให้คุณประโยชน์หลายประการ เช่น ไม่มีสารเคมี ไม่ต้องรอแห้ง ทำความสะอาดได้ง่าย
 ไม่เสียเวลาปรับแต่ง ไม่ต้องใช้ห้องมืด และไม่ต้องเสียค่าใช้จายในการกำจัดสารเคมี
 สามารถโหลดฟิล์มได้ภายใต้แสงปกติในช่วงกลางวัน
- ค้วยดีใชนขนาดกะทัดรัด Drystar 4500 จึงใช้พื้นที่ทำงานเพียงเล็กน้อย และช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้อุปกรณ์ได้โดยง่าย ช่วยลดการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
- ระบบการพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรงทำให้ได้ภาพโทนสีเทาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับการพิมพ์แบ บเลเซอร์ ด้วยความละเอียด 508 พิกเซลต่อนิ้ว โดยแต่ละพิกเซลมีความคมชัด 12 บิต และค่าดูดกลืนแสงสูงสุด 3.1 (ตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดความหนาแน่น X-Rite 310)
- สามารถเก็บพักรูปภาพไว้บนฮาร์ดดิสก์ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล และลดระยะเวลาในการพิมพ์
- สามารถใช้ฟิล์มทั้งขนาด 8x10" และ 10x12" ในแบบ "ออนไลน์" ถาดบนจะใช้สำหรับฟิล์ม 8x10" เทานั้น แต่สามารถปรับแปลี่ยนการตั้งค่าของถาดป้อนด้านล่างเพื่อรองรับฟิล์ม 8x10" หรือ 10x12"

ผนวกรวมเทคโนโลยี A#sharp: A#sharp เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุงความคมชัดของรูปภาพสำหรับ Drystar 4500 ฉลาก A#sharp ที่ถาดบน เป็นเครื่องหมายที่แสดงวาอุปกรณ์นี้ได้รับการอัพเกรดด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว



เทคโนโลยี A#sharp มีอยู่ในซอฟตแ์วรเ์วอร์ชัน 3.00 และสูงกว่า



1

ฉลาก A#Sharp

คุณสมบัติคานเครื่อขาย

การออกแบบโดยแยกเป็นโมดูลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับความต้องการเฉพาะในการเ ชื่อมต่อเครือข่าย

ในการติดตั้งบนเครือข่าย Drystar 4500 จะสามารถทำงานร่วมกับระบบภาพเพื่อการวินิจฉัยของ Agfa รวมทั้ง ADC Compact และชอฟต์แวร์ ADC Quality System, Paxport และกลุ่มผลิตภัณฑ์ Impax Review Systems, Storage Stations และ Transmitting Stations

- ฟังก์ชันของ Drystar 4500 ถูกควบคุมผ่านเครือข่ายอย่างสมบูรณ์
- คุณสามารถควบคุมการทำงานของ Drystar 4500 โดยใช้แผงปุ่มบนเครื่อง
 หรือใช้เครื่องพีซีระยะไกลที่ติดตั้งเว็บเบราว์เซอร์

2801E TH 20050215 แนะน้ำ Drystar 4500

คุณสมบัติที่ปรับแต่งได้

- ขนาดฟิล์มในถาดป้อนด้านล่าง ผู้ควบคุมเครื่องสามารถปรับการตั้งค่าขนาดฟิล์มสำหรับถาดป้อนด้านล่าง (8x10" หรือ 10x12") ดู **Changing the film format of the lower tray ที่หน้า 162 ของ Drystar 4500 Reference Manual (คู่มืออ้างอิง)
- วัสคุสิ้นเปลือง

 Drystar 4500 สามารถรองรับฟิล์ม Drystar DT 1 B และ Drystar DT 1 C ในรูปแบบ 8x10" และ 10x12"

คุณสมบัติเพิ่มเติม

การเชื่อมต่อ Postscript สามารถติดตั้งโมดูลซอฟต์แวร์ Postscript เป็นอุปกรณ์เสริม โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ก่อนที่จะติดตั้งโมดูล Postscript

ข้อควรระวังเพื่อความปลอคภัย



อุปกรณูนี้จะต้องใช้งานตามคุณลักษณะเฉพาะและวัตถุประสงค์การใช้งานที่กำหนคูไว้เท่านั้น การใช้งานในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะและวัตถุประสงค์การใช้งานที่กำหนค อาจก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งจะสงผลให้เกิดการบาคุเจีบอย่างรุนแรงหรืออุบัติเหูตุที่ร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิต (เช่น ไฟฟ้าช็อต)

ขงจะถงพถาทุกเพการบาทุเจบอยางรุนถึงหรอยุบพถุทุกรายถึงงุ่นถึงกกรรม (AGFA จะ ไมรับผิดชอบตอกวามเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีเช่นนี้



ขอแนะนำให้ปิดเครื่อง Drystar 4500 ในกรณีที่ไม่ได้ใชงานเป็นระยะเวลานานกว่า 1 วัน

ในระหวางที่ใช้งานหรือบำรุงรักษา Drystar 4500 ให้ปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยต่อไปนี้อยู่เสมอ:

- การช่อมแซมหรือแก้ไขข้อบกพร่องค้านไฟฟ้าหรือกลไกจะต้องคำเนินการโดยชางผู้ชำนา-เท่านั้น!
- หามแทนที่หรือยกเลิกการเชื่อมต่อกุณสมบัติดานความปลอดภัยที่รวมอยู่ในอุปกรณ์
- ไม่ควราโดกั้นช่องระบายอากาศ
- ก่อนที่จะดำเนินการบำรุงรักษา ให้ปิดเครื่อง Drystar 4500 และดึงปลั๊กไฟทุกครั้ง



การเอาฟิล์มที่ติดอยู[่]ออกมา หรือการทำความสะอาคหัวเครื่องพิมพ[์] สามารถทำได โดยไมต่องปิดเครื่อง อยางไรก็ตาม ควรระมัคระวังเป็นพิเศษ และควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้อย่างเคร[่]งครัด:

ดูเครื่องหมายที่ค้านในและค้านนอกของเครื่องพิมพ์ เครื่องหมายดังกล่าวมีรายละเอียคโดยย่อและความหมายดังต่อไปนี้

 $\hat{\mathbb{A}}$

คำเตือนค้านความปลอดภัย ระบุว่าควรอ่านคู่มือ Drystar 4500 ก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดค้านความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์นี้อาจทำใ หระบบที่ใค้มีความปลอดภัยน้อยลง ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมได้แก่:

- การใช้อุปกรณ์เสริมในบริเวณใกล้กับผู้ป่วย
- หลักฐานที่ยืนยันวาการรับรองความปลอดภัยของอุปกรณ์เสริมเป็น ไปตามมาตรฐาน IEC 601-1 และ IEC 601-1-1 ที่เหมาะสมในระคับประเทศ

นอกจากนี้ การกำหนดค่าต่างๆ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของระบบไฟฟ้าที่ใช้ในทางการแพทย์ IEC 601-1-1 บุลคลที่ทำการเชื่อมต่อจะต้องเป็นผู้กำหนดค่าระบบ และจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับระบบ

ในกรณีที่จำเป็น ให้ติดต่อฝ่ายบริการ

2801E TH 20050215 แนะน้ำ Drystar 4500

10

| | เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าชื่อต อย่าถอด ฝาปิดใดๆ |
|----------|---|
| † | อุปกรณ์ประเภท B: ระบุว่า Drystar 4500 เป็นไปตามข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ประเภท B |
| <u></u> | ขั้วต่อสายคินสำหรับป้องกัน: รองรับการเชื่อมต่อระหวาง Drystar 4500 และบัสบาร์สำหรับปรับความต่างศักย์ของระบบไฟฟ้า ซึ่งใช้ในทางการแพทย์ หามถอดปลั๊กขั้วต่อดังกล่าวก่อนที่จะปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟ |
| <u></u> | ขั้วต่อสายดินร่วม: รองรับการเชื่อมต่อระหวางเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งอาจมีความต่างศักย์ที่สายดินเล็กน้อย ความต่างศักย์ดังกล่าวจะบั่นทอนคุณภาพของการสื่อสารระหวางอุปกรณ์ต่างๆ หามถอดการเชื่อมต่อสำหรับขั้วต่อนี้ |
| | สายดินสำหรับป้องกัน (กราวค์): รองรับการเชื่อมต่อระหวางเครื่องพิมพ์และสายดินของสายไฟหลัก หา้มถอดการเชื่อมต่อนี้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อกระแสไฟที่รั่วไหล |
| | ปุ่มเพาเวอร์/รีเซ็ต (ปุ่มสแตนค์บาย): โปรครับทราบว่าคุณจะต้องคึงปลั๊กไฟจากเต้าเสียบที่ผนัง เพื่อที่จะยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับสายไฟหลักอย่างสมบูรณ์ |
| <u> </u> | ข้อควรระวังสำหรับการใช้งานในสหรัฐฯ เท่านั้น: ตรวจสอบว่าวงจรเป็นแบบเฟสเคียวและมีแท็ปกลาง ถ้าหากเครื่องพิมพ์เชื่อมต [่] อกับแหล [่] งจ่ายไฟ 240 V/60 Hz แทนที่จะใช้แหล [่] งจ่ายไฟ 120 V/60 Hz |

การขนสงภายหลังการติดตั้ง

ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ ให้ปิดสวิตช์เครื่องพิมพ์ทุกครั้ง ในระหวางที่เคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ ผู้ใช้จะต้องระมัดระวังอย่างมากในเรื่องของความมั่นคงสำหรับเครื่อง โดยจะต้องพิจารณาถึงสภาวะและ โครงสร้างของพื้น สิ่งกีดขวาง และพื้นที่ลาดเอียง ในการขนย้ายเครื่องพิมพ์จะต้องปิดฝาปิดทั้งหมดอย่างแน่นหนา ห้ามทำการเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์จากที่หนึ่งไปยังกีกที่หนึ่งอย่างต่อเนื่อง



เพื่อป้องกันการบาคเจ็บ ให**้ถือคเบรคเอาไว**้ เมื่อ Drystar 4500 ถูกตั้งวางในตำแหน[่]งที่เหมาะสม

กฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวคล้อมและการกำจัควัสคุเหลือใช้

ในประเทศส่วนให-่ ฟิล์ม Drystar ถือเป็นขยะอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงไม่อนุ-าตให้ทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรคตรวจสอบกฎระเบียบเกี่ยวกับการกำจัดวัสคุเหลือใช้ในท้องถิ่นของคุณ Agfa ขอแนะนำให้ติดต่อบริษัทที่ได้รับอนุ-าตเพื่อให้ทำการจัดเก็บฟิล์ม Drystar ที่ไม่ต้องการใช้แล้ว

หลังจากที่หมดอายุการใช้งาน ควรกำจัดเครื่องพิมพ์ Drystar 4500 ตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการกำจัดวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น โปรดขอคำแนะนำจากฝ่ายบริการในท้องถิ่นของคุณ

2801E TH 20050215 แนะน้ำ Drystar 4500 ้ำ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอคภัย

- ข้อควรระวัง (เฉพาะสหรัฐฯ):ตามกฎหมายของสหรัฐฯ จะสามารถจำหน่ายอุปกรณ์นี้ให้แก่หรือสั่งชื่อโดยแพทย์ที่มีใบอนุ-าตเท่านั้น
- ภาพที่พิมพ์ถือเป็นบันทึกข้อมูลของผู้ป่วย และบุคลากรที่ไคร้ับอนุ-าคเท่านั้นที่จะสามารถลูภาพลังกล่าวไค้
- ไม่ควรลบภาพออกจากเครื่องมือที่ใช้วินิจฉัยโรค จนกว่าจะไค้รับการพิมพ์อย่างถูกต้อง

ความสอคคล้องตามข้อบังคับค้านความปลอคภัย

ประเด็นเกี่ยวกับ EMC

- สหรัฐฯ:
 อุปกรณ์นี้ใครับการทคสอบและพบว่าเป็นไปตามข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์คิจิตอลคลาส A
 ตามข้อกำหนดที่ 15 ของ FCC
 ข้อจำกัดดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในกรณีที่มีคลื่นรบกวนในระดับที่เ
 ป็นอันตราย เมื่ออุปกรณ์ถูกใช้งานในสภาพแวดล้อมเพื่อการพาณิชย์ อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้
 และสามารถแผ่พลังงานจากความถี่วิทยุ
 และถ้าหากไม่ใดรับการติดตั้งและใช้งานตามคู่มือคำแนะนำ
 ก็อาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อการสื่อสารวิทยุในระดับที่เป็นอันตราย
 การใช้อุปกรณ์นี้ภายในเขตที่พักอาศัยอาจก่อให้เกิดการรบกวนในระดับที่เป็นอันตราย
 ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ใชจะต้องแก้ไขการรบกวนโดยรับผิดชอบค่าใช้จายด้วยตนเอง
 ในกรณีที่จำเป็น ให้ติดต่อฝ่ายบริการ
- แคนาดา: อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส A นี้ เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุในกฎระเบียบวาด้วยอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดการรบกวนของ แคนาดา
- เขตเศรษฐกิจยุโรป: อุปกรณ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์คลาส A ในสภาพแวคล้อมการใช้งานภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์นี้อาจก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นวิทยุ ซึ่งผู้ใช้อาจจำเป็นต้องคำเนินมาตรการที่เพียงพอ

ความสอคคล้อง

อุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตาม:

- Medical Devices Directive 93/42/EEC
- มาตรฐาน UL2601-1 ของ Underwriters Laboratories
- CSA 22.2 No. 601 1-M90 ของ Canadian Standards Association
- FDA 510k
- FDA Part 820 Good manufacturing Practice for Medical devices
- IEC 601-1 ແລະ IEC 601-1-1
- DOH
- VDE 0750 Teil 1 (12.91)
- TÜV

2801E TH 20050215 แนะน้ำ Drystar 4500


ฉลาก



Drystar 4500 ติดกลาก CE, TÜV, cULus และ CCC

เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งของฉลาก

1 กดปุ่ม [1] ทางค้านขวามือ เพื่อเปิด [2] ฝาด้านบน



2 ฉลากจะอยู่ภายในเครื่องพิมพ์ทางด้านซ้ายมือ

(นั่นคือ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอคภัย

ในอุตสาหกรรมการรักษาพยาบาล กำลังมีการดำเนินการเพื่อกำหนดมาตรฐานที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการเก็บ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย การกำหนดมาตรฐานสำหรับโรงพยาบาลและผู้ผลิตมีจุดมุ่งหมายเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลร่วมกัน การทำงานร่วมกัน และสนับสนุนระบบงานของโรงพยาบาลในสภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยอุปกรณ์จากผู้ผลิตหลา ยราย

เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) และมาตรฐาน IHE (Integrated Healthcare Enterprise) จึงมีการผนวกรวมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยไว้ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Drystar 4500 (สามารถใช้งานผ่านเว็บเพจเท่านั้น: ภายใต้ "เครื่องมือรักษาความปลอดภัย" ดู **Controlling the Drystar 4500 via the browser ที่หน้า 147 ของ Drystar 4500 Reference Manual (คู่มืออ้างอิง)):

- การตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุน HIPAA ซึ่งสื่อสารกับ DICOM จะใช้โปรโตคอล Transport Layer Security (TLS) โดยโปรโตคอล TLS จะใช้ใบรับรองคีย์สาธารณะสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของใคลเอนต์และเชิร์ฟเวอร์ (X.509)
- ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุน HIPAA
 จำเป็นต้องมีการบันทึกระดับกิจกรรมของผู้ใช้และระบบ ด้วยเหตุนี้
 จึงต้องมีการจัดส่งบันทึกการตรวจสอบไปที่ Audit Record Repository (ARR)
- การตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์: 'การตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้'
 สำหรับผลิตภัณฑ์ HIPAA เป็นการป้องกันด้วยรหัสผานสำหรับผู้ใช้ ผู้ควบคุมเครื่อง
 ผู้ดูแลระบบ/ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และอินเทอร์เฟชผู้ใช้อื่นๆ
 ที่รองรับการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่ใด้รับการคุ้มครอง (Protected Health Information PHI) อินเทอร์เฟซเหล่านี้ ได้แก่ แผงปุ่ม จอแสดงผลบนแผงด้านหน้า
 และการเชื่อมต่อเครือข่าย

สองฟังก์ชันสุดท้ายจะพร้อมใช้งานเฉพาะในกรณีที่เข้าถึงบั-ชีผู้ดูแลระบบ เมื่อคุณป้อนรหัสผานของผู้ดูแลระบบอย่างถูกต้อง)

โหมดการทำงาน

Drystar 4500 มีโหมดการทำงาน 4 โหมด ได้แก่ โหมดผู้ควบคุม (Operator), โหมดควบคุมด้วยคีย์ (Key-operator), โหมดบริการ (Service) และ โหมดผู้เชี่ยวชา- (Specialist)

์ โหมค_{ู่ย}ู้ควบคุม

โหมดผู้ควบคุมประกอบค[้]วยฟังก์ชันพื้นฐานทั้งหมดที่ใช้สำหรับนักรังสีวิทยาที่ไม[่]มีทักษะค[้]านเ ทคนิคเป็นพิเศษ

- การผลิตสาร์ดก็อปปี้ที่สามารถใช้ในการวินิจฉัย
- การโหลดฟิล๎ม
- การตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ทำงานเป็นปกติ

ฟังก์ชันทั้งหมดของโหมดผู้ควบคุมมีรายละเอียดอยู่ในคู่มือผู้ใช้และคู่มืออ้างอิง ดู *บทที่ 2, ิการทำงานพื้นฐาน (โหมดผู้ควบคุม)ี*

โหมคกวบกุมค*้วยกีย (Key-operator)*

โหมดควบคุมด้วยคีย์ประกอบด้วยฟังก์ชันขั้นสูงสำหรับผู้ใช้ที่มีทักษะด้านเทคนิด เช่น ผู้ควบคุมการเอ็กซเรย์, ผู้จัดการเครือข่าย, ช่างเทคนิคฝ่ายบริการ และช่างเทคนิคของโรงพยาบาล

สามารถเข้าสู่โหมดควบคุมด้วยคีย์โดยใช้ปุ่มควบคุมด้วยคีย์บนแผงปุ่ม และจะใช้เมนูเป็นหลัก ฟังก์ชันควบคุมด้วยคีย์มีรายละเอียดอยู่ในคู่มืออ้างอิงเท่านั้น ดู *บทที่ 3, ิการใช้งานขั้นสูง* (โหมดควบคมด*้วยคีย์ป*ี

โหมคบริการ (Service)

ฟังก์ชันในโหมดบริการใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการที่มีความชำนา-เท่านั้น โหมดบริการได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

โหมคผู้เชี่ยวชา-

ฟังก์ชันในโหมดผู้เชี่ยวชา-ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการที่มีความชำนา-เท่านั้น โหมดผู้เชี่ยวชา-ไดรับการป้องกันดวยรหัสผ่าน

โหมคผู้คูแลระบบ

พังก์ชันในโหมดผู้ดูแลระบบใช้สำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น โหมดผู้ดูแลระบบมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และจะสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านเบราว์เซอร์บนเครื่องพีซีระยะไกลเท่านั้น ดู *ใการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยี* ที่หน้า 15

2801E TH 20050215 แนะนำ Drystar 4500 ¹⁷

ควบคุมโหมคต่างๆ (ทั้งแบบหน้าเครื่องและระยะไกล)

คุณสามารถควบคุมการทำงานของ Drystar 4500 โดยใช้แผงปุ่มบนเครื่อง หรือใช้เครื่องพีซีระยะไกล

ตารางด้านล่างนี้แสดงภาพรวมเกี่ยวกับโหมดการทำงานที่คุณสามารถเข[้]าถึงทั้งจากหน้าเครื่องห รือโดยผ่าบเครื่องพีซีระยะไกล

| หน้าเครื่อง | ป้องกันค <i>้</i> วยรหั สผาน | ระยะไกล | ป้องกันค <i>้</i> วยรหั สผาน |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| โหมดผู้ควบกุม | ไม่ใช่ | โหมดผู้ควบคุม | ใม่ใช่ |
| โหมดควบคุมด [้] วยคีย | ไม่ใช่ | โหมดควบคุมด้วยคีย์ | ใช |
| โหมดบริการ | า๋ ใช | โหมดบริการ | ใช |
| | _ | โหมคผู้เชี่ยวชา- | ใช |
| | | โหมคผู้ดูแลระบบ | ใช |


คู่มือนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการควบคุม Drystar 4500 โดยใช้แผงปุ่มบนเครื่อง ในกรณีที่ควบคุม Drystar 4500 ผ่านทางพีซีระยะไกล โครงสร้างของเมนูต่างๆ จะมีลักษณะที่เหมือนกัน ดู *Controlling the Drystar 4500 via the browser* ที่หน้า 147 ของ Drystar 4500 Reference Manual (คู่มืออ้างอิง)

อินเทอร์เฟซผู้ใช้

Drystar 4500 จะ โต้ตอบกับผู้ใช โดยอาศัยส่วนควบคุมต่อไปนี้:

- ปุ่มเพาเวอร/์รีเซ็ต
- ปุ่มหยุด
- แผงปุ่มและจอแสดงผล
- ไฟแสดงถานะ
- สั--าณเสียง

ภาพรวมเกี่ยวกับส่วนควบคุมอินเทอร์เฟซผู้ใช้:



| 1 | ไฟแสคงสถานะ |
|---|--------------------------------|
| 2 | ปุ่มเพาเวอร/รีเซ็ต |
| 3 | ปุ่มหยุด |
| 4 | จอแสคงผล |
| 5 | ฝาปิดแผงปุ่ม |
| 6 | ถาดป้อนฟิล์ม (ถาดป้อนค้านบน) |
| 7 | ถาดป้อนฟิล์ม (ถาดป้อนค้านถ่าง) |

อยาพยายามเบิดเครื่องพิมพ์หรือถาดป้อนฟิล์มในขณะที่เครื่อง Drystar 4500 กำลังทำการพิมพ์ฟิล์ม ปฏิบัติตามกำแนะนำบนหน้าจออยู่เสมอ!

2801E TH 20050215 แนะน้ำ Drystar 4500

ไฟแสดงถานะ

ทางด้านซ้ำยของจอแสดงผล ไฟสั--าณ LED จะระบุสถานะของ Drystar 4500:

| ส์/ไฟ | | สถานะ | การคำเนินการ | |
|-----------|-----------|---|---|--|
| ไม่กะพริบ | | พร [้] อม (สแตนค <i>้</i> บาย) | คำเนินการ | |
| เขียว | กะพริบ | ไม่วางหรืออยู่ในโหมดคว บคุมค [้] วยคีย [์] | 50 | |
| | กะพริบ | สถานะคำเตือน | ตรวจสอบข้อความบนจอแสดงผล | |
| แคง | ไม่กะพริบ | สถานะข้อผิดพลาด | ด <i>ู Checking the status indicator LED</i> ที่หน้า 173 | |

ปุ่มควบคุม

มีปุ่มควบคุม 2 ปุ่ม:

| STOP | ปุ่ม หยุค | |
|-------|----------------------|---|
| POWER | ปุ่ม เพาเวอร/์รีเซ็ต | เปิดหรือปิดเครื่องพิมพ์ รีเซ็ตเครื่องพิมพ์ |



อยากคปุ่มเพาเวอร์/รีเซ็ต โดยไม่ได้กคปุ่มหยุดเสียก่อน ในขณะที่ Drystar 4500 กำลังพิมพ์ฟิล์ม ส*ิการปิดสวิตท์เครื่อง Drystar 4500*ี ที่หน้า 28

สั–าณเสียง

Drystar 4500 ใช้สั--าณเสียงเพื่อระบุข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ ความยาวของเสียงบี้ป่จะระบุการตอบสนองของระบบต่อคำสั่งจากปุ่ม


- เสียงบี๊ป **สั้น** หมายความว่า Drystar 4500 ได้รับคำสั่งจากปุ่ม และกำลังเริ่มต[้]นการทำงาน
- เสียงบี๊ป **ยาว** หมายความว่าคุณได้กดปุ่มที่ไม่ทำงาน หรือ Drystar 4500 ปฏิเสธคำสั่งจากปุ่ม




สภาวะบางอย่างอาจทำให้เกิดเสียงบูี้ปแบบเว้นช่วง เสียงบี้ปแบบ เว้นช่วง จะคั่งขึ้นพุธอุ้มกับขอความแสดงขอผิดพลาดหรือคำเตือน คูิรายการตรวจสอบสำหรับแก้ไขป้ หาี ที่หนา 67

แผงปุ่ม

เมื่อต้องการเข้าใช้แผงปุ่ม ให้กดฝาปิดแผงปุ่มที่มุมล่างด้านซ้าย



แผงปุ่มจะอยู่ข้างใต้ฝาปิดแผงปุ่ม



2801E TH 20050215 แนะน้ำ Drystar 4500

แผงปุ่มของ Drystar 4500ประกอบด้วยปุ่มต่อไปนี้:

| | ปุ่ม จุกเฉิน | จัดคิวงานพิมพ์ใหม [่] โดยสามารถจัดเรียงงานพิมพ์ฉุกเฉินไว้ที่ด้านบนสุดของคิว เพื่อทำการพิมพ์ก่อนงานอื่นๆ ด <i>ู ิการกำหนดลำดับความสำคั</i> - <i>แบบฉุกเฉินี</i> ที่หน้า 33 |
|-----------------------|--|---|
| | ປຸ່ນ ຄນ | ลบงานพิมพ ์ งานพิมพ์ที่ถูกลบจะ ไม ่ไครับการพิมพ ์ ดู <i>ใเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองของ Drystar 450</i> ชี ที่หน้า 36 |
| | ปุ่ม ควบกุมค <i>้</i> วยคีย <i>์</i> | เข้าถึงฟังก์ชันขั้นสูงในโหมดควบคุมด [้] วยคีย <i>์ บทที่ 3,</i> <i>ิการใช_้งานขั้นสูง (โหมดควบคุมด[้]วยคียี่)</i> |
| 0 | ปุ่ม บริการ | เข้าถึงฟังก์ชันในระดับบริการ ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการที่มีความชำนา-เท ^{่า} นั้น |
| $\left[\times\right]$ | ปุ่ม ออก | ออกจากฟังก [์] ชันปัจจุบัน หรือออกจากเมนู โดยไม [่] บันทึกการเปลี่ยนแปลง |
| V | ปุ่ม ฮินฮัน | (ในโหมดควบคุมด้วยคีย) • เลือกเมนู • ขอมรับรายการในเมนู |
| Δ | ปุ่ม ขึ้น | ยายเกอร์เซอร์ไปยังฟิลด์รายการก่อนหน้า เลื่อนขึ้น เพิ่มจำนวนในฟิลด์รายการที่เป็นตัวเลข (และตัวอักษร) |
| 7 | ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังฟิลดรายการถัดไป ปุ่ม ลง เลื่อนลง ลดจำนวนในฟิลดรายการที่เป็นตัวเลข (และตัวอักษร) | |
| V | ปุ่ม ซ้าย | เลื่อนถอยหลัง ไปยังตัวเลือกต่างๆ ภายในฟิลด์ ย้ายตำแหน่งรายการในฟิลดรายการที่เป็นตัวเลข (และตัวอักษร) จากขวาไปซ้าย สลับระหว่างค่าต่างๆ ในฟิลด์ |



ปุ่ม ขวา

- เลื่อนไปข้างหน้าไปยังตัวเลือกต่างๆ ภายในฟิลด์
- ยายตำแหนงรายการในฟิลดรายการที่เป็นตัวเลง (และตัวอักษร) จากซ้ายไปขวา
- สลับระหว่างค่าต่างๆ ในฟิลด์



คุณสามารถกดปุ่มลูกสรคา้งไว ้เพื่อเลื่อนอยางรวคเร็วไปตามรายการหรือเมนู

ขอแสดงผล


แผงควบคุมของ Drystar 4500 มีจอแสดงผล LCD ที่มีแสงไฟทางด้านหลัง แผงควบคุมมี 2 ชนิด ขึ้นอยู่กับภาษาที่เลือก:

 จอแสดงผล LCD ที่แสดงข้อความภาษาตะวันตก 8 บรรทัด (เช่น ดัทช ์ฝรั่งเศส โปรตุเกส สวีเดน...)



- PrintHead Cleaning 1.Open TPH Compartment
- 2.Clean printhead
- 3.Close the door after Cleaning

 จอแสดงผล LCD ที่แสดงข้อความ 4 บรรทัดสำหรับภาษาอื่นๆ ทั้งหมด (เช่น กรีก จีน เกาหลี โปแลนค์...)



ข้อความบนจอแสดงผลจะมีการแปลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับโหมดการทำงาน




ติดต่อ Agta เพื่อสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่ใช ใค้สำหรับ Drystar 4500

2801E TH 20050215 แนะน้ำ Drystar 4500

โหมคผู้ควบคุม

ใน โหมคผู้ควบคุม จะมีการแสดงข้อมูลที่เหมาะสมตามสถานะของเครื่องพิมพ์

 หน้าจอเบื้องตนสำหรับผู้ควบคุมจะมีถักษณะดังนี้ โดยจะระบุว่า Drystar 4500 พร้อมสำหรับการใช้งาน และไม่ได้กำลังทำงานพิมพ์อยู่



• ในระหว่างการพิมพ์ การคำนวณ และกระบวนการอื่นๆ เมื่อเครื่องพิมพ์กำลังทำงานพิมพ์อย่างน้อย 1 งาน หน้าจอ 'คิวงานพิมพ์' จะปรากฏขึ้น

| <modality< th=""><th>name></th><th>10:21:34 film</th><th>PRINTING Ø of Ø</th></modality<> | name> | 10:21:34 film | PRINTING Ø of Ø |
|--|-------|------------------|--------------------|
| <modality< td=""><td>name></td><td>10:21:34</td><td>CALCULATING</td></modality<> | name> | 10:21:34 | CALCULATING |
| <modality< td=""><td></td><td>11:35:27</td><td>WAITING</td></modality<> | | 11:35:27 | WAITING |
| <modality< td=""><td></td><td>11:54:02</td><td>WAITING</td></modality<> | | 11:54:02 | WAITING |

• แถบแสดงความคืบหน้า จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงความคืบหน้าของกระบวนการ (เช่น การคำนวณบิตแมป การพิมพ์ฟิล์ม การคัดลอกไฟล์) แถบดังกล่าวจะค่อยๆ เลื่อนจากซ้ายไปขวา จาก 0% ไปยัง 100% ในขณะที่กระบวนการดำเนินไป



บนหนา้จอ 'คิวงานพิมพ ๋

ชื่อเครื่องมือที่กำหนดในระหว่างการติดตั้งจะถูกใช้เพื่ออา้งอิงเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง หากมีการกำหนดชื่อเล่น (ชื่อเรียกทั่วไป) ในระหว่างการติดตั้ง ก็จะใช้ชื่อดังกล่าวแทนชื่อเครื่องมือ

ดู *ิภาพรวมเกี่ยวกับฟังก์ชันสำหรับผู้ควบคุมี* ที่หน้า 30

์ โหมค**กวบกุมค**้วยกีย*์*

ใน **โหมคลวบคุมค[้]วยคีย**์ การทำงานจะใช้เมนูเป็นหลัก เมนูจะแสดงพังก์ชันสำหรับการควบคุมค[้]วยคีย ์รวมทั้งปุ่มที่ทำงาน



การป้อนข้อมูล

เมื่อป้อนข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือตัวเลขผสมตัวอักษร ให้ยึดถือหลักการต่อไปนี้:

- สามารถป้อนได้เฉพาะข้อมลที่เป็นตัวเลข (และตัวอักษร)
- ในระหว่างการป้อนข้อมูล ฟิลคจ์ะแสดงในโหมดย้อนกลับ
- เพิ่มจำนวนในฟิลครายการที่เป็นตัวเลข (และตัวอักษร) โดยกดปุ่มขึ้น การเปลี่ยนตัวเลขจาก
 9 เป็น 0 จะเพิ่มตัวเลขถัดไปทางคานซาย โดยจะต้องอยู่ในช่วงตัวเลขที่ถูกต้อง
- ลดจำนวนในฟิลดรายการที่เป็นตัวเลข (และตัวอักษร) โดยกดปุ่มลง การเปลี่ยนตัวเลขจาก 0 เป็น 9 จะลดตัวเลขลัดไปทางด้านซ้าย โดยจะต้องอยู่ในช่วงตัวเลขที่ถูกต้อง
- ย้ายตำแหน่งรายการในฟิลดรายการที่เป็นตัวเลข (และตัวอักษร) จากขวาไปซ้าย โดยกดปุ่มซ้าย
- ย้ายตำแหน่งรายการในฟิลดรายการที่เป็นตัวเลข (และตัวอักษร) จากซ้ายไปขวา โดยกดปุ่มขวา
- กดปุ่มกางไว้เพื่อดำเนินการซ้ำสำหรับปุ่มลูกศร
- เมื่อต้องการขอมรับรายการในเมนู ให้กดปุ่มยืนยัน
- เสียงบี๊ปสั้นๆ จะแสดงถึงการยอมรับและสิ้นสุดรายการ

2801E TH 20050215 แนะนำ Drystar 4500

การเปิดสวิตช์เครื่อง Drystar 4500



ก่อนที่จะเปิดสวิตช Drystar 4500 ให*้*อานคำแนะนำคานความปลอดภัย ดู - ^จึงอัควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ที่หนา้ 12

ปฏิบัติตามขั้นตอนค้านล่างนี้เพื่อให้แน่ใจว่า Drystar 4500 เริ่มต้นการทำงานอย่างเหมาะสม และเพื่อตรวจสอบว่าทุกสิ่งทำงานอย่างถูกต้อง

1 ตรวจสอบวาเสียบปลั๊กไฟแล้ว จากนั้นให้เปิดเครื่องพิมพ์ โดยกดปุ่ม **เพาเวอร์/รีเซ็ต**



บนจอแสดงผล ข้อความต่อ ไปนี้จะปรากฏขึ้น ชั่วครู่หลังจากนั้น แถาแสดงความคืบหน้าจะแสดงความคืบหน้าของการทดสอบตนเอง

Please WAIT Self test proceeding

- เครื่องพิมพ์พร[้]อมทำงาน:
 - หากว่าจอแสดงผลบนแผงค้านหน้าแสดงข้อความ 'พร้อม' *ไฟแสดงสถานะจะสว[่]างเป็นสีเขียว และ ไม่กะพริบ*

READY

 หากวาจอแสดงผลบนแผงด้านหน้ามีหน้าจอ 'คิวงานพิมพ์' ปรากฏขึ้น ไฟแสดงสถานะจะถะพริบเป็นสีเขียว

| (Modality | name> | 10:21:34 film | PRINTI 0 of | NG Ø | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|----------|-----|
| (Modality (Modality (Modality | name> name> name> | 11:35:27 | CALCULAT WAITING WAITING |] ING | or. |

3 ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์โหลดฟิล๎มที่เหมาะสม



คู*ิการโหลดฟิล์มี ที่หน*้า 41 สำหรับรายละเอียคเกี่ยวกับการ โหลดฟิล*์ม*



หากสถานะงานแสดงคำเตือนหรือข้อผิดพลาด ดู๊รายการตรวจสอบสำหรับแก้ไขป๊-หาี ที่หน้า 67

2801E TH 20050215 แนะน้ำ Drystar 4500 ²

การปิดสวิตช์เครื่อง Drystar 4500

เมื่อคุณต้องการปิดสวิตช์เครื่องพิมพ์ ขอแนะนำให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านถ่างนี้ เพื่อให้แน่ใจว่างานพิมพ์ที่ค้างอยู่จะได้รับการพิมพ์จนเสร็จสิ้น



อยากคปุ่มเพาเวอร์/รีเซ็ต โดยไม่ได้กคปุ่มหยุดเสียก่อน ในขณะที่ Drystar 4500 กำลังพิมพ์ฟิล์ม อยาเปิดเครื่องพิมพ์หรือฉาดป้อนก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนนี้

1 กดปุ่ม **หยุด** เพื่อเริ่มต[้]นการหยุด



เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานที่ดำเนินอยู่จนเสร็จสิ้น ส่วนงานอื่นๆ ที่ได้รับการคำนวณแล้วหรืออยู่ในสถานะกำลังรอ จะไม่ได้รับการพิมพ์ จอแสดงผลจะแสดงความคืบหน้าของงานพิมพ์ โดยรับทราบว่าได้มีการเริ่มลำดับการหยุดแล้ว:

| KModality name> 10:21:34 PRINTING film 0 of 0 | - |
|--|--------|
| STOP SEQUENCE IS INITIATED ——— Finishina current print job | กะพริบ |
| LINIENTHA COLLENC ELINC 200 | |

2 รอจนกระทั่งหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:



3 กดปุ่ม **เพาเวอร/์รีเซ็ต** เพื่อปิดเครื่อง Drystar 4500



การทำงานพื้นฐาน (โหมดผู้ควบคุม)

บทนี้จะให[้]รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดการคิวงานพิมพ[์] วิธีการพิมพ์ฟิล์มที่มีความสำคั- และวิธีการโหลดฟิล์มใหม่

- 🔲 ภาพรวมเกี่ยวกับฟังก์ชันสำหรับผู้ควบกุม
- 🔲 การจัดการคิวงานพิมพ์
- 🔲 การกำหนดลำดับความสำคั-แบบฉุกเฉิน
- การลบงานพิมพ์
- เกี่ยวกับวัสคุสิ้นเปลืองของ Drystar 4500
- การเปลี่ยนรูปแบบฟิล์มสำหรับถาดล่าง
- 🔲 การ โหลดฟิล์ม

ภาพรวมเกี่ยวกับฟังก์ชันสำหรับผู้ควบคุม

เนื้อหาในส่วนนี้มุ่งเน้นหลักพื้นฐานในการใช้งาน Drystar 4500 หลังจากที่อ่านบทนี้แล้ว ผู้ใช้จะสามารถผลิตฮาร์ดก็อปปี้ที่สามารถใช้ในการวินิจฉัย โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยทักษะด้านเทคนิคเป็นพิเศษ

พังก์ชันพื้นฐานทั้งหมดสำหรับผู้ควบคุมสามารถเปิดใช[้]ได้โดยตรง โดยกดเพียงปุ่มเดียวบนแผงปุ่ม

| ฟังก์ชัน/งาน | คำอธิบาย | หน้า |
|------------------------------------|---|------|
| <i>ิการจัดการคิวงานพิมพิ์</i> | งานที่ได ้ รับถูกใส่ลงในคิวงานพิมพ ์ และรอที่จะพิมพ ์ | 31 |
| ิการกำหนดลำดับความสำคั-แบบฉุกเฉินี | จัดเรียงลำดับใหม่สำหรับงานที่กำลังรอพิมพ์ งานฉุกเฉินจะถูกวางไว้ที่ดานบนสุดของคิวง านพิมพ์ | 33 |
| ิการ โหลคฟิลมี | คำแนะนำสำหรับการโหลดฟิล์มใหม่บนเครื่ องพิมพ์ | 41 |



โดยทั่ว ไปแล้ว ผู้ควบคุมจะต้องตอบสนองภายใน 10 นาที หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว เมนก็จะปิดลง

การจัดการคิวงานพิมพ์

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของงานพิมพ์ได้ทุกเมื่อ

ตราบใดที่ยังไม่มีการส่งงานสำหรับพิมพ์ (กล่าวคือ งานยังอยู่ในสถานะ 'กำลังรอ') คุณจะสามารถกำหนดลำดับความสำค้-แบบฉุกเฉิน และลบงานพิมพ์แต่ละงาน



จำไวว้างานพิมพแ์ตละงานอาจใช*้*ฟิลม์หลายแผ่นสำหรับการพิมพ*์* ตามเครื่องมือที่ใช ในการรับข้อมูล และตามการตั้งคาที่แทจริง คุณสามารถจัดกลุ่มฟิลม์ดังกล่าวไว้ในโฟลเคอร์เพื่อส่งเป็นงานพิมพ์งานเคียวสำหรับ Drystar 4500 คูรายละเอียคเพิ่มเติม ในคู่มือผู*้*ใช้สำหรับเครื่องมือที่ใช**้ร**ับข*้*อมูล

การตรวจสอบคิวงานพิมพ์

หากงานพิมพ์ถูกส่งจากเครื่อข่ายไปยัง Drystar 4500 ก็จะถูกใส่ไว้ในคิวงานพิมพ์ตามลำดับมาก่อน ได้พิมพ์ก่อน (first in, first out) งานใหม่ที่ถูกเพิ่มลงในคิวจะมีสถานะ 'กำลังรอ'

ในทันทีที่ฟิล๎มแผนสุดท้ายของงานถูกปล่อยออกมาทางถาครับ งานถัดไปที่ถูกคำนวณแล้วก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นกำลังพิมพ์

์ ตัวกยางของหน้าจก 'คิวงานพิมพ[์]':

| (Modality | name> | 10:21:34 film | PRINTI 0 of | NG 0 | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|----------|----|
| (Modality (Modality (Modality | name> name> name> | 11:35:27 | CALCULAT WAITING WAITING |] ING | 0¥ |

- บรรทัดแรกแสดงข้อมูลเกี่ยวกับงานที่กำลังพิมพอ์ยู่: ซื้อเครื่องมือ หรือชื่อเล่น (ถ้ามีการกำหนด), เวลาที่รับงาน และสถานะของงาน
- บรรทัดที่สองแสดงจำนวนฟิล์มที่จะถูกพิมพ์สำหรับงานปัจจุบัน
- และฟิล์มที่กำลังพิมพ์อยู่จากจำนวนทั้งหมด

 บรรทัดที่สามแสดงความคืบหน้าของกระบวนการพิมพ์ แถบความคืบหน้าจะค่อยๆ เลื่อนจากซ้ายไปขวา จาก 0% ไปยัง 100% ในขณะที่กระบวนการดำเนินไป หากเครื่องไม่ได้กำลังพิมพ์งาน แถบดังกล่าวจะแสดงความคืบหน้าของการคำนวณสำหรับงานถัดไป

บรรทัดอื่นๆ จะให[้]ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ยังรออยู่ในคิวงานพิมพ[์] ดานลางนี้เป็นตารางคำอธิบายเกี่ยวกับสถานะที่เป็นไปได**้**ของแต่ละงาน:

| สถานะ | คำอธิบาย | การคำเนินการ |
|------------------------|---|--|
| กำลังพิมพ [์] | กำลังดำเนินการพิมพ <i>์</i> งานนี้ | |
| กำลังคำนวณ | จะต้องทำการคำนวณที่จำเป็นเสีย ก่อน จึงจะสามารถเริ่มพิมพ <i>์</i> งาน | 50 |
| กำลังรอ | ใส่งานไว้ในคิวงานพิมพ์แล้ว แต่ยังไม่ได้ประมวลผล | รอ • หากต้องการใส่งานฉุกเฉินไว้ที่ด้านบนสุด ของกิว ดู <i>๊การกำหนคลำดับความสำคั-</i> แบบฉุกเฉินี ที่หน้า 33 |



หากสถานะงานแสดงคำเตือนหรือข้อฝิดพลาด ดู Error messages while the printer starts up ที่มาวา 180

การกำหนดลำดับความสำคั-แบบฉุกเฉิน

คุณสามารถกำหนดถำดับความสำคั-แบบฉุกเฉินให้กับงานที่จำเป็นต้องพิมพ์อย่างเร่งด่วน งานฉุกเฉินจะถูกวางไว้ที่ด่านบนสุดของคิวงานพิมพ์เพื่อให้ทำการประมวลผลในทันที และจะได้รับการพิมพ์ก่อนงานอื่นๆ ที่ได้รับก่อนหน้านั้น อย่างไรก็ตาม งานที่ได้รับการคำนวณหรือกำหนดเวลาสำหรับการพิมพ์ไว้แล้ว จะได้รับการพิมพ์จนเสร็จสิ้นก่อน

1 กดปุ่มฉูกเฉินบนแผงปุ่ม



หน้าจอ 'Emergency' จะปรากฎขึ้น

| | E | MERGENCY | |
|-------------------------------------|------------|--|----------------------------------|
| (Modality (Modality (Modality | name> | 18-01-2005 18-01-2005 18-01-2005 | 10:21:34 11:35:27 11:54:02 |
| X quit | √ ∘ | k 1 4 | select |



จะแสดงเฉพาะงานที่อยู[่]ในสถานะ 'กำลังรอ' เท[่]านั้น งานพิมพ*์*ที่มีสถานะฉุกเฉินจะกะพริบ

คุณสามารถกดปุ่ม ออก เพื่อกลับ ไปยังเมนูก่อนหน้า โดย ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงลำดับงานพิมพ ์ ('quit')

2 กดปุ่มลงและขึ้น เพื่อเลื่อนไปยังงานต่างๆ และกดปุ่มยืนยัน เพื่อเลือกงานที่จะต้องพิมพ์โดยใช้ลำดับความสำคั-แบบฉุกเฉิน







การพิมพ์จะเริ่มใหม่ตามลำดับคิวที่เปลี่ยนไป

การลบงานพิมพ์

คุณสามารถเอางานที่อยู่ในสถานะ 'กำลังรอ' ออกจากคิวงานพิมพ์ อย่างไรก็ตาม งานที่ได้รับการคำนวณหรือกำหนดเวลาสำหรับการพิมพ์ไว้แล้ว จะได้รับการพิมพ์จนเสร็จสิ้น งานเหล่านี้จะไม่ถูกลบออกไป

1 กดปุ่มลบบนแผงปุ่ม



หน้าจอ 'Delete' จะปรากฏขึ้น

| | | DELETE | |
|--|-------------------------|--|----------------------------------|
| <pre><modality <modality="" <modality<="" pre=""></modality></pre> | name> name> name> | 18-01-2005 18-01-2005 18-01-2005 | 10:21:34 11:35:27 11:54:02 |
| X quit | √ o | k 1N₄ | select |



จะแสคงเฉพาะงานที่อยู่ในสถานะ 'กำลังรอ' เทานั้น

คุณสามารถกดปุ่ม ออกเพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า โดยไม่ลบงานพิมพ์ ('quit')


2 กดปุ่มลงและขึ้น เพื่อเลื่อน ไปยังงานต่างๆ และกดปุ่มยืนยัน เพื่อเลือกงานที่จะต้องลบ







หน้าจอ 'ยืนยันการลบ' จะปรากฏขึ้น



คุณสามารถกดปุ่ม ออกเพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า โดยไม่ลบงานพิมพ์ ('cancel')

3 กดปุ่มยืนยันเพื่อลบงานพิมพ์



การพิมพ์จะเริ่มใหม่สำหรับงานถัดไป ส่วนงานที่ถูกลบจะไม่ได้รับการพิมพ์

เกี่ยวกับวัสคุสิ้นเปลืองของ Drystar 4500

Drystar 4500 สามารถรองรับฟิล์มสีน้ำเงินและฟิล์มใส

รูปแบบฟิล์มที่ใช[้]ได[้] 8x10" หรือ 10x12"


เครื่องพิมพ์นี้มีถาดป้อน 2 ถาด ถาดป้อนด้านบนใช้สำหรับฟิล์ม 8x10" เท่านั้น ส่วนถาดป้อนด้านล่างสามารถใช้กับฟิล์ม 8x10" หรือ 10x12"

ผู้ควบคุมเครื่องสามารถปรับการตั้งค่าขนาดฟิล์มสำหรับถาดป้อนค้านล่าง (8x10" หรือ 10x12") ดู*Changing the film format of the lower tray*ี ที่หน้า 162 ของ Drystar 4500 Reference Manual (คู่มืออ้างอิง)


การติดฉลากสำหรับถาดป้อน

Drystar 4500 ใช้ฟิล์มต่อไปนี้:

| | รูปแบบ | |
|-----------------|---|--|
| ถาคป้อนค้านบน | 8x10" สีน้ำเงิน (DT 1 B) หรือใส (DT 1 C) | |
| ถาคป้อนค้านถ่าง | 8x10" หรือ 10x12" สีน้ำเงิน (DT 1 B) หรือใส (DT 1 C) | |




เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการควรติดฉลากที่เหมาะสมบนถาดฟิล์มดังกล่าว เพื่อระบุชนิดของฟิล์มที่จะใส่เมื่อถาดนั้นวางเปล่า




การเปลี่ยนรูปแบบฟิล์มสำหรับถาคล่าง

ผู้ควบคุมเครื่องสามารถปรับการตั้งคาขนาคฟิล*์*มสำหรับถาดป้อนคานล่าง (8x10" หรือ 10x12")




ขั้นตอนแรก ผู้ควบคุมเครื่องจะต้องทำการปรับเปลี่ยนเชิงกล
หลังจากนั้นก็จะต้องปรับคาพารามิเตอร์ 'รูปแบบฟิล์ม' ในหน้าจอเปลี่ยนการตั้งค่า ดู *Changing*the film format of the lower tray ที่หน้า 67 ของ Drystar 4500 Reference Manual (คู่มืออ้างอิง)
คำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการปรับเปลี่ยนเชิงกล:


1 เปิดถาดป้อนด้านล่างจนสุด เพื่อให้สามารถเข้าถึงถาด




2 เอาฟิล*์*มที่เหลืออยู่ออกไป



3 หากต[้]องการปรับเปลี่ยนรูปแบบฟิล์มจาก 10x12" เป็น 8x10" ให[้]คึงที่กั้นออกมาและยกขึ้น



4 หากต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบฟิลมจาก 8x10" เป็น 10x12" ให[้]ผลักที่กั้นลง



5 ปรับเปลี่ยนคาพารามิเตอร 'รูปแบบฟิล์ม' ในหน้าจอเปลี่ยนการตั้งค่า ค*ู่ Changing the film format* of the lower tray ที่หน้า 67 ของ Drystar 4500 Reference Manual (คู่มืออ้างอิง)

การโหลดฟิล๎ม

บทน้ำ

เนื้อหาในส่วนนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการ โหลดฟิล์มที่เหมาะสมสำหรับ Drystar 4500 Drystar 4500 สามารถใช้ฟิล์ม 8x10" และ 10x12"



Drystar 4500 สามารถโหลดฟิล์มใหม่ภายใต้แสงปกติในช่วงกลางวัน การโหลดฟิล์มสามารถทำไคล้ะควกและรวคเร็ว ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในส่วนนี้

Drystar 4500 จะแจ้งให้คุณทราบว่าถาดฟิล์มวางเปล่า โดยใช้วิธีท่างๆ:

- สั--าณเสียง
- ไฟแสดงสถานะกะพริบ (สีแดง)
- จอแสดงผลแสดงข้อความที่ระบุวาถาดป้อนดานบนหรือดานลางวางเปล่า



อยาเปิดถาดป้อนเมื่อมีข้อความที่ระบุวาไม่ให้ทำเช่นนั้น!


ในขั้นตอนนี้ เราจะสมมติวาคุณต้องการ โหลดฟิล์มสำหรับถาดป้อนด้านล่าง ส่วนขั้นตอนสำหรับถาดบนจะเหมือนกัน โดยมีข้อยกเว้นเพียงข้อเดียว นั่นคือ คณจะไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบฟิล์มได้



ขั้นตอนอาจแตกตางกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับว่า Drystar 4500 กำลังพิมพ์/คำนวณ หรืออยู่ในสถานะพร้อม หากเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์/คำนวณ ให้คู่ เมื่อ Drystar 4500 กำลังทำการพิมพ์ทรือคำนวณี: ที่หนา้ 42 หรือมิฉะนั้น ให้คู่ ขึ้นตอนการ โหลดฟิลม์: ที่หนา้ 43

เมื่อ Drystar 4500 กำลังทำการพิมพ์หรือคำนวณ:

1 จอแสดงผลจะแสดงข้อความต่อไปนี้:






อยากคปุ่มเพาเวอร์/รีเซ็ต โดยไม่ได้กคปุ่มหยุดเสียก่อน ในขณะที่ Drystar 4500 กำลังพิมพ์ฟิลม์

กด ปุ่มหยุด เพื่อเริ่มต[้]นการหยุด




3 รอจนกว่าเครื่องพิมพ์จะพิมพ์งานปัจจุบันเสร็จสิ้น




4 ดำเนินการตาม*ขึ้นตอนการ โหลดฟิลม์:* ที่หน้า 43

ขั้นตอนการโหลคฟิลม์:


1 เครื่องพิมพ*์*พร[้]อมที่จะรับฟิล*์*มใหม[่] เมื่อข[้]อความต[่]อไปนี้ปรากฏขึ้น:




2 เปิดถาดป้อนที่วางเปลาจนสุด เพื่อให้สามารถเข้าถึงถาด



3 เอาแผนป้องกันที่เจาะรูออกจากถาดป้อน



- 4 เปิดแพ็กฟิล์ม ตรวจสอบว่าชนิดฟิล์มตรงกับ:
 - รายละเอียดชนิดฟิล์มบนจอแสดงผล (ดูหน้าจอด้านบน)
 - ชนิดฟิล์มที่ระบุไว้บนฉลากของถาดฟิล์ม






คุณสามารถดูชนิดฟิล์มไคจ้ากหีบห่อบรรุจุ โคยฉลากอาจแสดงกักขระเพิ่มเติมต่อทา้ยชนิดฟิล์ม เชน 'DRYSTAR DT 1 C' อักขระดังกลาวไมเกี่ยวของกับการตั้งคาเครื่องพิมพ์ คุณไม่จำเป็นตองสนใจ



เมื่อคุณจำเป็นต้อง โหลคฟิล์มชนิคอื่น คุณจะค้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าชนิคฟิล์มเสียก่อน ดู Changing the configuration settingsี ที่หน้า 56 ของ Drystar 4500 Reference Manual (คมืออางอิง)

- 5 เอาถุงพลาสติกที่ใส่แพ็กฟิล์มออกจากกล่องฟิล์ม
- 6 เปิดถุงพลาสติก และหยิบแพ็กฟิล๎มออกมา
- 7 วางฟิล์มแพ็กใหม่ไว้ในถาดฟิล์ม






ตรวจสอบวาแผ่นที่ติคฉลากวา "This side down" ถูกวางไว้ที่ค้านลางของแพ็กฟิลม์ เมื่อตอนที่โหลค



ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้โหลดฟิล์มมากกว่า 1 แพ็กในถาดป้อน หากโหลดฟิล์มมากกว่า 1 แพ็กในถาดป้อน อาจทำให[้] Drystar 4500 ได้รับความเสียหาย

8 ตรวจสอบว่าแพ็กฟิล์มถูกลีอกเข้าที่ควยตัวยึด 2 ตัว



9 ปิดถาดป้อน



Drystar 4500 จะเริ่มต[้]นการพิมพ*์*อีกครั้งในทันทีที่ปิดถาคป้อน

การใช[้]งานขั้นสูง (โหมดควบคุมด[้]วยคีย)

| บทนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับฟังก์ชันสำหรับผู้ใชขั้นสู | | |
|--|---|--|
| | ภาพรวมเกี่ยวกับฟังก์ชันสำหรับการควบคุมควยคีย์ | |
| | การควบคุมคุณภาพ | |
| | กำหนดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน | |
| | การทำความสะอาคภาขนอก | |
| | การทำความสะอาคชองระบายอากา ส | |
| | การทำความสะอาดหัวพิมพ์ | |
| ב | รายการตรวจสอบสำหรับแก้ไขปั-หา | |

ภาพรวมเกี่ยวกับฟังก์ชันสำหรับการควบคุมควยคีย์

เมนูควบคุมด้วยคีย์จะรองรับการ ใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงของ Drystar 4500



รายละเอียคเกี่ยวกับฟังก์ชันเหล่านี้มีอยูใน Drystar 4500 Reference Manual (คู่มืออา้งอิง)

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฟังก์ชันหลักของปุ่มต่างๆ บน Drystar 4500 ดู *ือินเทอร์เฟซผู้ใช้* ที่หน้า 19

ภาพรวม

Drystar 4500 ประกอบด้วยฟังก์ชันต่อ ไปนี้บนเมนูหลักในโหมดควบคุมด้วยคีย์:

| ราชการเมนู | พังก์ชัน | หน้า (กู่มืออ <i>้</i> างอิง) |
|---|---|-------------------------------------|
| แสคงการตั้งค่า | ดูการตั้งค่าปัจจุบันของเครื่องพิมพ | 49 |
| เปลี่ยนการตั้งค่า | เปลี่ยนการตั้งค [่] าปัจจุบันของเครื่องพิมพ [์] | 56 |
| พิมพ ์ภาพ พิมพรูปภาพทดสอบมาตรฐานของ Drystar 4500 โหลดและพิมพรูปภาพจากฟลอปบี้ดิสก์ | | 93 |
| บันทึกการกำหนดค่ำ | นคค่า สำรองการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ | |
| คืนค่าที่ตั้งไว้ | ก่าที่ดั้งไว้ เรียกคืนการตั้งคาเครื่องพิมพ์ที่สำรองไว้ | |
| การปรับเทียบ รักษาคุณภาพสูงสุดสำหรับการพิมพ [์] ภาพ | | 105 |
| การคิดตั้ง ติดตั้งซอฟต์แวร์โดยใช้ตัวช่วยพิเศษสำหรับการติดตั้ง | | 113 |
| การควบคุมคุณภาพ | ควบคุมคุณภาพของรูปภาพโดยใช่ขั้นตอนการดำเนินการใ นแคละวัน | (คูมือผู้ ใช) 49 |



ดูหน้าที่ระบุของ Drystar 4500 Reference Manual (คู่มืออา้งอิง) สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันและกระบวนการที่เหมาะสม

การควบคุมคุณภาพ

เพื่อให้ภาพที่ได้มีคุณภาพสม่ำเสมอ ควรทำการประเมินคุณภาพของรูปภาพ

Drystar 4500 ประกอบด้วยคุณสมบัติ QC อัตโนมัติ ซึ่งสอดคล้องตามการทดสอบความสม่ำเสมอในการผลิตภาพโทนสีเทา ตามมาตรฐานสากล IEC 1223-2-4

กฎระเบียบในระดับท้องถิ่นอาจกำหนดให้มีการคำเนินการอื่นๆ

กระบวนการ QC ของ Drystar 4500 ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 2 ขั้นตอน:

- ก่อนที่จะเริ่มต[้]นใช้งาน ให[้]กำหนดค[่]าอ^{*}างอิงสำหรับใช้ในการติดตามผลและตรวจสอบคุณภาพของรูปภาพ ค*ึการกำหนดค[่]าอ^{*}างอิงและตรวจสอบคุณภาพของภาพ*ีที่หน^{*} 50
- หลังจากที่กำหนดค่าอ้างอิงแล้ว ให้คำเนินการทดสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ (รายวัน รายสัปดาห์ และรายปี)

ดู *ิการคำเนินการทคสอบสำหรับการควบคุมคุณภาพ (QC)* ที่หน[้]า 57

ผลการทดสอบจะถูกบันทึกในตารางควบคุมคุณภาพ (Quality Control Charts)

ภาพ QC (ด*ู ใภาพทคสอบ QC* ที่หน้า 54) ประกอบด้วยฟิลดเพิ่มเติมสำหรับป้อนข้อมูล QC ภาพดังกล่าวควรจัดเก็บเข้าแฟ้มโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ QC

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดด*ู ิตารางสำหรับการควบคุมคุณภาพี* ที่หน[้]า 77

การกำหนคคาอางอิงและตรวจสอบคุณภาพของภาพ

หลังจากที่ติดตั้ง Drystar 4500 และก่อนที่จะเริ่มต[้]นการใช้งาน กุณจะต[้]องกำหนดค่าเป้าหมายสำหรับการควบคุมคุณภาพ คาเหลานี้จะใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการเปรียบเทียบ เมื่อมีการดำเนินการควบคุมคุณภาพในแต[่]ละวัน ค่าดังกล่าวควรมีการระบุอีกครั้ง หลังจากที่มีการบำรุงรักษา การซ่อมแซม หรือการอัพเดตซอฟต์แวร์ครั้งให-่

จะต้องกำหนดค่าเป้าหมายสำหรับการควบคุมคุณภาพดังต่อไปนี้:

- ระดับความหนาแน่นสำหรับการใช[้]งานในแต่ละวัน ดู *โการกำหนดระดับความหนาแน่นอา้งอิงสำหรับการทำงานในแต่ละวันี* ที่หน้า 51
- เรขาคณิตของภาพสำหรับ Drystar 4500 ดู*ิการกำหนดค^{่าอา้}งอิงทางเรขาคณิตของภาพี* ที่หบ[้]า 54

หลังจากที่กำหนดคาเป้าหมายสำหรับการควบคุมคุณภาพ คุณจะต้องประเมินความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial Resolution), ระดับสิ่งแปลกปน (Artifact Levels) และความชัดเจนของสวนที่มีความคมชัดต่ำ (Low Contrast Visibility) เพื่อระบุวาภาพที่ใด้มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ ดู *ิการตรวจสอบความละเอียดเชิงพื้นที่. ระดับสิ่งแปลกปน*


จะต้องบันทึกคาเป้าหมายสำหรับการควบคุมคุณภาพ คาความละเอียดเชิงพื้นที่และระดับสิ่งแปลกปน และคาเรขาคณิตของภาพทั้งหมดลงในตารางควบคุมคุณภาพ

ิตารางสำหรับการควบคุมคุณภาพี ที่หน*้*า 77

ในตารางเหล่านี้ จะต้องมีการบันทึกเงื่อนไขการทดสอบต่อไปนี้เช่นกัน:

และความชัดเจนของส่วนที่มีความคมชัดต่ำในระดับที่ยอมรับไดี้ที่หน้า 56

- ชนิดและหมายเลขซีเรียลของ Drystar 4500
- ชนิดและหมายเลขของน้ำยาเคลือบฟิล์มที่ใช้ เพื่อระบุค่าอ้างอิง
- ชนิดของเครื่องมือวัดความหนาแน่น
- เวลา (วัน เดือน ปี) ที่กำหนดค่ำดังกล่าว



ค*ิการเปิดสวิตท์เครื่อง Drystar 4500* ที่หน้า 26 และ *Performing the calibration procedures* ที่หน้า 105 ของ Drystar 4500 Reference Manual (คู่มืออ้างอิง)

ര

การกำหนดระดับความหนาแน่นอางอิงสำหรับการทำงานในแต่ละวัน

กระบวนการนี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าพื้นฐานสำหรับ:

- ความหนาแน่นต่ำ (Low density)
- ความหนาแน่นปานกลาง (Mid density)
- ความหนาแนนสูง (High density)



เครื่องวัดความหนาแน่นของ Drystar 4500 ถูกปรับเทียบในระหวางการดิดตั้ง เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการที่ได้รับอนุ-าตเท่านั้นที่ควรทำหน้าที่ปรับเทียบเครื่องวัดความหนาแน่นในแต่ละปี หรือหลังจากที่มีการบำรุงรักษาและพ่อมแพมครั้งให-

เมื่อต้องการกำหนคระคับสำหรับการทำงานในแต่ละวัน ให้ปฏิบัติคังนี้:

- 1 กดปุ่มควบคุมด้วยคีย์ เพื่อเข้าสู่ โหมดควบคุมด้วยคีย์
- 2 กดปุ่มลง 7 ครั้ง แล้วตามค้วยปุ่มยืนยัน เพื่อเลือก 'Quality Control'

| l Show settings 2 Change settings 3 Print image | Key-operator Main menu |
|---|--|
| 4 Save configuration | X quit Y ok 1↓select |
| 7 Installation 8 Quality Control | Westecc |

หน้าจอ 'Select input tray' จะปรากฏขึ้น:

| SELECT input tray | Key-operator Print image |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Upper input tray Lower input tray | X quit Y ok 1Vselect |

3 กดปุ่มลูกสรขึ้น/ลง เพื่อเลือกถาดป้อนที่เหมาะสม แล้วตามด้วยปุ่มยืนยัน Drystar 4500 จะพิมพ์ภาพทดสอบสำหรับ QC โดยอัตโนมัติ 4 หลังจากที่พิมพ์ภาพเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงค่าดูดกลื่นแสง:

| 0.19 0.36 1.14 เครื่องมือวัดความหนาแนนที่ <u>เ</u> ป็นกาเริ่มตน | Quality Control density readings Base + Fog: 0.00 High density: 0.00 Cow density: 0.00 Max. Density: 0.00 Mid density: 0.00 Density difference (high-low) : 0.00 Copy on control chart | 1.92 3.10 1.56 |
|---|---|----------------------|
| เซน Macbeth TR924 | √ ok | |

คาที่แสดงขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับการทดสอบฟิล์ม:

| ระดับการทำงาน | | ค่า (อุปกรณ์ Macbeth) (ตาม IEC 1223-2-4 หรือดีกว่า) |
|------------------------|--|--|
| ความหนาแน่นต่ำ | คาความหนาแน่นสำหรับขั้นต อนความหนาแน่นต่ำ | 0.4 ๆ 0.05 |
| ความหนาแน่นปานก ลาง | คาความหนาแน่นสำหรับขั้นต อนความหนาแน่นปานกลาง | 1.2 % .15 |
| ความหนาแน่นสูง | คาความหนาแน่นสำหรับขั้นต อนความหนาแน่นสูง | 2.0 % .20 |



หากคาความหนาแนนปานกลางไม่ตรงตามค่าที่แนะนำหรือสูงเกินไป จะต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขป้-หาเสียก่อน จึงจะสามารถทำการพิมพ์ฟิล์มต่อไป

ค*ู่ Maintaining image quality and resolving image quality problems*ี ที่หน้า 191 ของ Drystar 4500 Reference Manual (คู่มืออ้างอิง) และ *กำหนดการบำรุงรักษาเชิงป้องกันี* ที่หน้า 61 หรือดิดต่อฝ่ายบริการของ Agta ภายในท้องถิ่นของคุณ

- 5 บันทึกระดับความหนาแนนในตาราง 1 ของ Drystar 4500 Chart 1 ('Determination of Operating Levels') ด*ูิตารางสำหรับการควบคุมคุณภาพี*ที่หน*้า 77*
- 6 กดปุ่มยืนยันเพื่อกลับไปยังเมนูหลัก
- 7 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 วันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน ตามที่ระบุในตาราง 1 ของ Drystar 4500
- 8 คำนวณค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นจาก 5 ภาพ ค่าเหล่านี้แสดงระดับการทำงาน หรือค่าเป้าหมาย สำหรับแต่ละความหนาแบ่บ

9 บันทึกค่าเป้าหมาย (โดยเฉลี่ย) ที่เกี่ยวข้อง ในช่อง 'ระดับการทำงาน' ในตาราง 2A และ 2B ของ Charts 2A and 2B ('Daily Density Control Chart') ดู*โตารางสำหรับการควบคุมคุณภาพ*ี ที่หน้า 77 'ระดับการทำงาน' ที่คำนวณควรเป็นดังนี้:


| ระดับการทำงาน | ค่า (อุปกรณ์ Macbeth) (ตาม IEC 1223-2-4 หรือดีกว่า) |
|--------------------|--|
| ความหนาแน่นต่ำ | 0.4 % 0.05 |
| ความหนาแน่นปานกลาง | 1.2 % .15 |
| ความหนาแน่นสูง | 2.0 % .20 |

10 ตารางเหล่านี้ใช้สำหรับการทดสอบคุณภาพในแต่ละวัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู*ืการทดสอบ QC* รายวับี ที่หน้า 57

การกำหนดคาอางอิงทางเรขาคณิตของภาพ

เมื่อต้องการกำหนดค่าอ้างอิงทางเรขาคณิตของภาพ ให้ปฏิบัติดังนี้:

1 พิมพ์ภาพทคสอบ QC หรือใช้ภาพทคสอบที่พิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้ คุณควรจะไค้รูปภาพที่มีลักษณะตามนี้ (ไม่มีขนาค A และ B): ภาพทคสอบ QC



2 เพื่อกำหนดค่าอ้างอิงทางเรขาคณิต ให้ตรวจวัดระยะห่าง A และ B ของรูปสี่เหลี่ยมเรขาคณิตบนภาพทดสอบ



ครวจวัคระยะหาง A จากขอบค้านซ้ายของเส้นที่อยู่ค้านซ้าย ไปยังขอบค้านขวาของเส้นที่อยู่ค้านขวา และระยะหาง B จากขอบค้านบนของเส้นที่อยู่ค้านบน ไปยังขอบค้านล่างของเส้นที่อยู่ค้านล่าง

ขอแนะนำให้ใช้ไม่สเกล 30 ซม. (12 นิ้ว) ที่มี เส้นแบ่ง 0.5 มม. (1/64 นิ้ว)

- 3 บันทึกคาเหล่านี้เป็นขนาดอางอิง A_{ref} และ B_{ref} ในตาราง 4 ของ Chart 4 ('Geometric Consistency Control Chart') ดู*ื ตารางสำหรับการควบคุมคุณภาพ*ี ที่หน้า 77 ตารางเหล่านี้ใช้สำหรับการทดสอบคุณภาพในแต่ละปี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู*ื การทดสอบ QC ราชปี* ที่หน้า 60
- 4 จัดเก็บฟิล์มนี้ไว้สำหรับใช้กางถิงในอนาคต

การตรวจสอบความละเอียคเชิงพื้นที่, ระดับสิ่งแปลกปน และความชัดเจบของส่วนที่มีความคมชัดต่ำใบระดับที่ยอมรับได้



ความชัดเจนในการมองเห็นนับเป็นบัจจัยสำคั-สำหรับการศึความภาพเพื่อการวินิจฉัยและการทดสอบอย่างถูกต้อง ตรวจสอบวาความสวางของดูฉาย (ความเข็มของแสง) อยู่ระหวาง 2000 และ 4000 4000 cd/m² (4500 และ 6500 °K) ใช้แว่นขยายและชัดเตอร์ เพื่อปรับภาพให้คมชัด ตรวจสอบใหแน่ใจวาแสงในบรรยากาศอยู่ในระดับต่ำ

เมื่อต้องการตรวจสอบความละเอียคเชิงพื้นที่, ระคับสิ่งแปลกปน และความชัคเจนของสวนที่มีความคมชัคต่ำในระคับที่ยอมรับได้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1 พิมพ์ภาพทดสอบ QC หรือใช้ภาพทดสอบ QC ที่พิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อใช้กำหนดระดับความหนาแน่นสำหรับการทำงานในแต่ละวัน
- 2 ตรวจสอบภาพทดสอบ QC เพื่อคนหาสิ่งแปลกปน จะต้อง ไม่มีสิ่งแปลกปนที่สามารถมองเห็นใดชัดเจน
- 3 ตรวจสอบความละเอียดเชิงพื้นที่ในรูปวงรี 3 รูป ภายในวงรีแต่ละรูป แบงเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมี 5 จุด ทั้ง 5 จุดในแต่ละกลุ่มจะต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อใช้แวนขยายส่องดู กลุ่มจุดเล็กๆ 5 จุด จะมองเห็นได้ หากสภาพแวดล้อมในการดูมีความเหมาะสม
- 4 ตรวจสอบความชัดเจนของส่วนที่มีความคมชัดต่ำ ทั้งบริเวณส่วนบน (100 / 95%) และส่วนล่าง
 (0 / 5%) ของสเกลความหนาแน่น คุณจะต้องสามารถมองเห็นวงกลมในรูปสี่เหลี่ยม (ดูรายการ 1
 บน*ิภาพทดสอบ QC*ีที่หน้า 54) และวงกลมด้านบน (ดูรายการ 2 บน*ิภาพทดสอบ QCี*ที่หน้า 54)
- 5 บันทึกคาต่อไปนี้ที่ด้านบนของตาราง 3 ของ Chart 3 (Artifacts and Spatial Resolution Control Chart) ด*ู ิตารางสำหรับการควบคุมคุณภาพี* ที่หน้า 77
- 6 ตารางเหล่านี้ใช้สำหรับการทดสอบคุณภาพในแต่ละสัปดาห[์] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู*ิการทดสอบ QC รายสัปดาหี*์ ที่หน้า 59



ในกรณีที่มีสิ่งแปลกปนที่ชัดเจน หรือความละเอียดเชิงพื้นที่ไม่เพียงพอ จะต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขป้-หา กอนที่จะทำการพิมพ์พีล์มเพื่อใช ในการรักษาต่อไป

คุ*Maintaining image quality and resolving image quality problems* ที่หนา 191 ของ Drystar 4500 Reference Manual (คู่มืออางอิง) และ *กำหนดการบำรุงรักษาเชิงป้องกันี* ที่หนา 61 หรือติดต่อฝ่ายบริการของ Agta ภายในทองถิ่นของคุณ

การคำเนินการทคสอบสำหรับการควบคุมคุณภาพ (QC)

จะต[้]องคำเนินกระบวนการต[่]อไปนี้เป็นรายวัน รายสัปดาห ์ หรือรายปี ตามที่ระบุ

เหตุผลสำหรับการทคสอบเพื่อควบคุมคุณภาพคือ เพื่อระบุวาคุณภาพของภาพมีความผันแปรหรือคุณภาพลคลงหรือไม่ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น ก็จะต[้]องดำเนินมาตรการแก้ไข วิธีการก็คือ จะต[้]องเปรียบเทียบผลลัพธ์การทคสอบกับค่าอ้างอิงที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้

กระบวนการนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินมาตรการป้องกันที่จำเป็น ก่อนที่จะสู-เสียคุณภาพในการพิมพ์

การทคสอบ QC รายวัน




การทคสอบนี้จะต้องคำเนินการทุกวัน ก่อนที่จะประมวลผลฟิล์มที่ใช้ในการวินิจฉัย

- **1** เปิดเครื่อง Drystar 4500 และรออย**่**างน[้]อย 15 นาที ด*ู ิการเปิดสวิตช<u>เ</u>ครื่อง Drystar 4500*ี ที่หน้า 26
- 2 กดปุ่มควบคุมด้วยคีย ์เพื่อเข้าสู่โหมดควบคุมด้วยคีย ์
- 3 กดปุ่มลง 7 ครั้ง แล้วตามด้วยปุ่มยืนยัน เพื่อเลือก 'Quality Control'

| <u>1</u> 2 | Show settings Change settings | Key-operator Main menu |
|---------------|---|---|
| 5 | Print image Save configuration Restore configuration Calibration Installation | X quit V ok Nselect |
| 8 | Quality Control | |

หน้าจอ 'Select input tray' จะปรากฏขึ้น:



4 กดปุ่มลูกศรขึ้น/ลง เพื่อเลือกถาดป้อนที่เหมาะสม แล้วตามด้วยปุ่มยืนยัน
Drystar 4500 จะพิมพ์ภาพทดสอบสำหรับ QC โดยอัตโนมัติ

5 หลังจากที่พิมพ์ภาพเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงค่าคูดกลื่นแสง:

| 0.19 0.36 1.14 เครื่องมือวัดความหนาแนน ที่เป็นคาเริ่มตน | Quality Control density readings Base + Fog: 0.00 High density: 0.00 Low density: 0.00 Max. Density: 0.00 Mid density: 0.00 Density difference (high-low): 0.00 Copy on control chart | 1.92 3.10 1.56 |
|---|---|----------------------|
| เซน Macheth TR924 | √ ok | 1 |

- 6 บันทึกความหนาแน่นต่ำ ปานกลาง และสูง ในตาราง 2A และ 2B ของ Charts 2A and 2B ('Daily Density Control Chart') นอกจากนี้ ให**้**บันทึกวันที่และเวลาของการทดสอบในตารางดังกลาว และบนภาพทดสอบ QC ด*ิตารางสำหรับการควบคุมคุณภาพี*ที่หน้า 77
- 7 กดปุ่มยืนยันเพื่อกลับไปยังเมนูหลัก
 - •

ในกรณีที่ผลการวัคอยู่ภายในค่าเป้าหมาย จะต้องระบุสาเหตุที่ทำให้ความหนาแน่นผันแปรในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ และจะต้องแก้ไขป้-หา ก่อนที่จะประมวลผลฟิล์มที่ใช้ในการรักษาต่อไป ซึ่งอาจครอบคลุมลึงการปรับเทียบฟิล์มอีกครั้ง

สำหรับสาเหตุที่เป็นไปได้และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ค*ู่ Maintaining image quality and resolving image quality problems* ที่หน้า 191 ของ Drystar 4500 Reference Manual (คู่มืออ้างอิง) และ*ิกำหนดการบำรุงรักษาเชิงป้องกันี* ที่หน้า 61

การทคสอบ QC รายสัปคาห

การตรวจสอบความละเอียดเชิงพื้นที่, ระดับสิ่งแปลกปน และความชัดเจนของส่วนที่มีความคมชัดต่ำ

เพื่อระบุสิ่งแปลกปนและตรวจสอบความละเอียดเชิงพื้นที่ คุณจะต้องทำการทดสอบในแต่ละสัปดาห ์ หรือตามความจำเป็นในการแก้ไขปั-หาเรื่องคุณภาพของภาพ



ความชัดเจนในการมองเห็นนับเป็นปัจจัยสำคั-สำหรับการตีความภาพเพื่อการวินิจฉัยและการทคสอบอย่างถูกต้อง ตรวจสอบวาความสวางของคู้ฉาย (ความเข้มของแสง) อยู่ระหวาง 2000 และ 4000 cd/m² (4500 และ 6500 °K) ใช้แว่นขยายและชัตเตอร์ เพื่อปรับภาพให้คมชัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแสงในบรรยากาศอยู่ในระดับค่ำ

- 1 ขั้นตอนแรก ให[้]พิมพ์ภาพทดสอบ QC ดู*ิการทดสอบ QC รายวัน*ีที่หน้า 57
- 2 ตรวจสอบภาพทคสอบ QC เพื่อค้นหาสิ่งแปลกปน: จะต้องไม่มีสิ่งแปลกปนที่สามารถมองเห็นใคชัดเจน
- 3 ตรวจสอบความละเอียดเชิงพื้นที่ ฟิลุ่มที่ใช้ทดสอบจะแสดงรูปสี่เหลี่ยม 3 รูป โดยแต่ละรูปประกอบด้วยวงรี วงรี 3 รูปนี้ประกอบด้วย 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีจุด 5 จุด ทั้ง 5 จุดในแต่ละกลุ่มจะต้องมองเห็นได้เมื่อใช้แวนขยายสองดู กลุ่มจุดเล็กๆ 5 จุด จะมองเห็นได้ หากสภาพแวดล้อมในการดูมีความเหมาะสม
- 4 ตรวจสอบความชัดเจนของส่วนที่มีความคุมชัดต่ำ ทั้งบริเวณส่วนบน (100 / 95%) และส่วนล่าง (0 / 5%) ของสเกลความหนาแนน คุณจะต้องสามารถมองเห็นวงกลมในรูปสี่เหลี่ยม (ดูรายการ 1 บน*ิภาพทคสอบ QC* ที่หน้า 54) และวงกลมค้านบน (ดูรายการ 2 บน*ิภาพทคสอบ QC* ที่หน้า 54)
- 5 บันทึกคาเหล่านี้ในตาราง 3 ของ Chart 3 (Artifacts and Spatial Resolution Control Chart)



ในกรณีที่มีสิ่งแปลกปนอย่างชัดเจน หรือความละเอียดไม่เพียงพอ หรือการทดสอบ QC ล้มเหลว จะต้องระบุสาเหตุของบั-หาและคำเนินการแก้ไขเสียก่อน จึงจะสามารถใช้ Drystar 4500 สำหรับการพิมพ์ภาพที่ใช้ในการวินิจฉัย

ค*ู่ Maintaining image quality and resolving image quality problems* ที่หน้า 191 ของ Drystar 4500 Reference Manual (คู่มืออางอิง) และ *กำหนดการบำรุงรักษาเชิงป้องกันี* ที่หน้า 61 หรือคิดต่อฝ่ายบริการของ Agfa ภายในทองถิ่นของคุณ

การทคสอบ QC รายปี

การทดสอบความสม่ำเสมอทางเรขาคณิต

เพื่อให้สามารถสังเกตเห็นความคลาดเคลื่อนในเรื่องขนาดของภาพและอัตราส[่]วนความยาว:ควา มกว[้]าง คุณจะดำเนินการทดสอบนี้ปีละครั้ง

- 1 ขั้นตอนแรก ให้ทำการทดสอบรายวัน
- 2 วัดระยะหาง A และ B ของรูปสี่เหลี่ยมเรขาคณิตบนภาพทดสอบ QC ดู *ใการกำหนดค่าอางอิงทางเรขาคณิตของภาพี* ที่หน้า 54

ขอแนะนำให้ใช้ไม่สเกล 30 ซม. (12 นิ้ว) ที่มี เส้นแบ่ง 0.5 มม. (1/64 นิ้ว)

- 3 บันทึกคาเหล่านี้เป็นระยะหาง A และ B ในตาราง Chart 4 ('Geometric Consistency Control Chart')
- 4 เปรียบเทียบขนาด A และ B กับค่าอ้างอิง A_{ref} และ B_{ref} ในตาราง 4 ของ Chart 4 ('Geometric Consistency Control Chart') ความแตกต่างระหว่างขนาด A และ B ที่วัดได้ กับค่าอ้างอิง A_{re} f และ B_{ref} ควรจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0%
- 5 ตรวจดูว่าภาพบิดเบี้ยวหรือไม่
- 6 คำนวณอัตราสวนความยาว:ความกว้าง โดยใช้ ${f A}$ หารด้วย ${f B}$ ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องอยู่ที่ 1 +/- 0.01
 - หากขนาดภาพหรือค่าการบิดเบี้ยวสูงกว่าขีดจำกัด ให้คิดต่อฝ่ายบริการของ Agra เพื่อแก้ไขบั-หา

กำหนดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Drystar 4500 ใด้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถทำงานใดอยางราบรื่น โดยปราศจากป้-หา การบำรุงรักษาและการทำความสะอาดจะเป็นงานที่เล็กน้อยเท่านั้น

| ช่วงเวลา | สิ่งที่ค้องทำ | หน้า |
|---|--|-----------------------------|
| ตามความจำเป็น | ิการทำความสะอาคภายนอกี | 62 |
| ทุก 6 เดือน (หรือมากกว่า ตามความต้องการ) | ิการทำความสะอาดช [่] องระบายอากาศี | 63 |
| ตามความจำเป็น | ิการทำความสะอาดหัวพิมพิ์ | 64 |
| เมื่อภาพที่ได้มีคุณภาพลดลง | ค <i>ู่ Print head profile calibration</i> ของ Drystar 4500 Reference Manual (คู่มืออ้างอิง) | ์ (คู่มืออาง อิง) 111 |

แนวทางเพื่อความปลอดภัย



เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องพิมพ์ได้รับความเสียหายในขณะที่บำรุงรักษา ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังค้านความปลอดภัยค่อไปนี้:

- อย่าหยอดน้ำมันหล่อลื่นลงในเครื่องพิมพ์
- อย่าพยายามถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องพิมพ์
- อย่าสัมผัสแถบรีซิสเตอร์หัวพิมพ์
- ปิดเครื่อง Drystar 4500 และดึงปลั๊กไฟทุกครั้ง ก่อนที่จะดำเนินการบำรุงรักษาภายในเครื่องพิมพ์




การเอาฟิล์บที่ติดอยู่ออกบา หรือการทำความสะอาคหัวเครื่องพิมพ์ สามารถทำได โดยไม่ต้องปิดเครื่อง อย**่**างไรก็ตาม ควรระบัคระวังเป็นพิเศษ และควรปฏิบัติตาม ^{จี}นกควรระวังเพื่อความปลอดภัยี ที่หบ**้**า 9 คย่างเคร**่**งครัด

การทำความสะอาคภายนอก

- ปิดเครื่อง Drystar 4500 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุใน *ิการปิดสวิตชเ์ครื่อง Drystar 4500* ที่หนา 28
- 2 ดึงปลั๊กไฟ
- 3 ถอดสายเคเบิลเชื่อมต่อเครื่อข่าย
- 4 เช็ดพื้นผิวด้านนอกของเครื่องพิมพ์ โดยใช้ผ้านุ่มที่สะอาด ชุบน้ำหมาดๆ ใช้สบู่อย่างอ่อนหรือน้ำยาทำความสะอาดในกรณีที่จำเป็น แต่ห้ามใช้น้ำยาที่ผสมแอมโมเนียเป็นอันขาด ระวังอย่าให้ของเหลวใดๆ เล็ดลอดเข้าไปในช่องเสียบสายไฟ
- 5 เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ และเปิดสวิตช์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุใน*ใการเปิดสวิตช์เครื่อง* Drystar 4500 ที่หน[้]า 26

การทำความสะอาคชองระบายอากาศ

- ปิดเครื่อง Drystar 4500 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุใน *ิการปิดสวิตพ์ครื่อง Drystar 4500* ที่หน้า 28
- ดึงปลั๊กไฟ
- **3** ถอดสายเคเบิลเชื่อมต่อเครื่อข่าย
- 4 กดปุ่มปลดลีอกที่แผงด้านหลัง ปุ่มดังกล่าวอยู่ตรงบริเวณรายการที่ 1 ในภาพด้านล่างนี้
- 5 ถอดแผงด้านหลัง
- 6 ใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดช่องระบายอากาศที่ด้านหน้า (รายการที่ 2 ในภาพด้านถ่างนี้) และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ CPU/แหล่งจ่ายไฟ ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์





- 7 ใส่แผงด้านหลังกลับเข้าที่ตามเดิม
- 8 เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์ และเปิดสวิตช์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุใน *การเปิดสวิตชเครื่อง* Drystar 4500 ที่หน้า 26

การทำความสะอาคหัวพิมพ์



จะต้องทำความสะอาคหัวพิมพ์เมื่อเกิดป้-หาเกี่ยวกับคุณภาพของภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพของภาพ ค*ู่ Maintaining image quality and* resolving image quality problems ที่หน้า 191 ของ Drystar 4500 Reference Manual (คู่มืออ้างอิง)

- 1 กดปุ่มควบกุมด้วยกีย ์เพื่อเข้าสู่โหมดควบกุมด้วยกีย์
- 2 กดปุ่มลง 5 ครั้ง แล้วตามด้วยปุ่มยืนยัน เพื่อเลือก 'Calibration'


| 1 Show settings 2 Change settings 3 Print image | Key-operator Main menu |
|---|----------------------------|
| 4 Save configuration 5 Restore configuration 6 Calibration 7 Installation 8 Quality Control | X quit V ok 1√select |

หน้าจอ 'Select calibration' จะปรากฏขึ้น


| SELECT CALIBRATION | Key-operator Calibration |
|---|-----------------------------|
| 2 Printhead profile 3 Printhead cleaning | X quit V ok N≠select |




ในกรณีที่เครื่องพิมพอยู่ใน โหมคการพิมพ์ หนาจอจะแสคงข้อความที่ระบุวา ไม่สามารถทำการปรับเทียบไค้ในตอนนี้ แต่จะต้องเริ่มทำการปรับเทียบอีกครั้งในภายหลัง




3 กดปุ่มลง 2 ครั้ง เพื่อเลือก 'PrintHead Cleaning' แล้วกดปุ่มยืนยัน เครื่องพิบพ์จะปิดการทำงาน โดยอัต โนมัติ 4 หน้าจอ 'PrintHead Cleaning' จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ:



5 เปิดแผงด้านหน้า โดยดึงที่จับ




6 ค้นหาและตรวจสอบแถบรีซิสเตอร์หัวพิมพ์





7 ทำความสะอาดแถบรีซิสเตอร์หัวพิมพ์



ใช้ผ้าสะอาคชุบ ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์หรือเอธานอลหมาคๆ เพื่อปัดแถบรีซิสเตอร์เบาๆ 2-3 ครั้ง **บัดไปในทิศทางเดียวกัน เช่น จากซ้ายไปขวา โดยไม่ยกผ**้าขึ้น



อย่าออกแรงกดที่หัวพิมพ์ เพราะอาจทำให้ส่วนเชื่อมต่อข้างใต้หัวพิมพ์ ไครับความเสียหาย

- 8 ปิดแผงด้านหน้า
- 9 หลังจากที่ทำความสะอาดแถบรีซิสเตอร์หัวพิมพ์และปิดแผงด้านหน้าแล้ว เครื่องพิมพ์ก็จะทำงาบต่อ

รายการตรวจสอบสำหรับแก้ไขป้-หา

ตารางค้านล่างนี้แสคงป้-หาบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ใช้งาน Drystar 4500




ดูหน้าที่เหมาะสมของ Drystar 4500 Reference Manual (คู่มืออา้งอิง)

• Drystar 4500 ไม่ทำการพิมพ์

| การคำเนินการ | 9 | (คู่มืออ้ างอิง) หน้า |
|--------------------------------|---|-----------------------------|
| ตรวจสอบ Drystar 4500 | The Drystar 4500 does not print | 174 |
| เอาฟิล๎มที่คิดขัดออก | Film input tray feed jams | 178 |
| | Film transport jams (clearing from the front) | 181 |
| | Film transport jams (clearing from the top) | 182 |
| | Consumables wrongly inserted | 186 |
| | Unauthorized opening of the printer | 188 |
| แก้ไขข้อความแสคงข้อผิดพลาด | Checking error messages | 174 |
| แก้ไขข้อผิคพลาคของฟลอปปี้คิสก์ | Checking floppy disk error messages | 176 |

• ภาพที่พิมพ[์]ออกมามีคุณภาพต่ำ (ยังสามารถพิมพ์ไค**้**)

| การคำเนินการ | q | (คู่มืออ้ างอิง) หน้า |
|--------------------------|--|-----------------------------|
| แก้ไขป้-หาคุณภาพของฟิล๎ม | Maintaining image quality and resolving image quality problems | 191 |
| | White dots or lines appear in the transport direction | 193 |
| | Low frequency banding | 193 |
| | Scratches appear on film | 193 |
| แก้ไขข้อความคำเคือน | Warning messages | 194 |



. แผนข้อมูลอุปกรณ์

คุณลักษณะเฉพาะ

| คำอธิบายผลิตภัณฑ์ | | | | |
|--|--|--|--|--|
| ชนิดผลิตภัณฑ์ | เครื่องพิมพ์ | | | |
| ชื่อทางการค้า | Drystar 4500 | | | |
| ผู้ขาย/ผู้ผลิตดั้งเดิม | Agfa-Gevaert N.V. | | | |
| การติดฉลาก | | | | |
| TÜV-, เครื่องหมาย cULus-Certification, เครื่องหมาย CE | | | | |
| เครื่องหมาย CCC | | | | |
| เครื่องหมาย A#Sharp | | | | |
| ขนาด | | | | |
| ขนาด (ค่าโดยประมาณเป็น ซม.) | ไม่ได้บรรจุหีบหอ:กว้าง 55, ยาว 72, สูง 92 บรรจุหีบหอ: กว้าง 70, ยาว 88, สูง 130 | | | |
| น้ำหนัก | ไม่ได้บรรจุหีบหอ:ประมาณ 95 กก. บรรจุหีบหอ: ประมาณ 125 กก. | | | |
| ความจุของฮาร์ดดิสก์ | > 4 กิกะไบต์ | | | |
| หน่วยความจำ RAM | 128 เมกะ ไบต์ | | | |
| กล่องฟลอปปี้ดิสก | ฟลอปปี้คิสก์ 2HD ขนาด 1.44 เมกะ ไบต์ 4 แผ่น | | | |
| การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า | | | | |
| แรงคันไฟฟ้า | 100-120 V; 220-240 V AC | | | |
| การป้องกันฟิวส์ที่สายไฟหลัก | | | | |
| กระแสไฟ 220-240 V | 16/15 A slow blow, สูงสุด | | | |
| กระแสไฟ 100-120 V | 16/15 A slow blow, สูงสุด | | | |
| ความถี่ของสายไฟหลัก | 50/60 เฮิรตซ์ | | | |

แผนขอมูลอุปกรณ์ 2801E TH 20050215

| การเชื่อมต | าอเครือขาย | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| อีเธอร์เน็ต / ขั้วต่อ | | RJ45 twisted pair สำหรับ 10/100Base-TX; การเชื่อมต่อ Serial RS232 | | |
| โปรโตคอลเครื่อข่าย (บริการ TCP/IP) | | FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD, Helios | | |
| รูปแบบภาพ | | DICOM (คาเริ่มต้น) TIFF | | |
| Postscript | | อุปกรณ์เสริม | | |
| การใช้พลั | งงาน - การกระจายความร้อน | , | | |
| ขณะทำงา | น | 350 W | | |
| ขณะสแตนค์บาย | | 140 W | | |
| การป้องกั | นสำหรับกรณี | | | |
| ไฟฟ้าชื่อต | | คลาส 1 (ต่อสายดิน) | | |
| น้ำใหลซึม | | IPXØ | | |
| สภาพแวค | ล้อม (การทำงาน) | | | |
| อุณหภูมิห้อง | | ระหวาง +15°C และ +30°C | | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | | ระหวาง 20% และ 75% <u>หมายเหต</u> ุ:ห [้] ามทำให [้] ฟิล [์] มเปียก! | | |
| แรงดันบรรยากาศ | | 70 kPa - 106 kPa | | |
| สภาพแวค | ล้อมในการจัดเก็บ | | | |
| \checkmark | สภาพอากาสสำหรับการจัดเก็บเป็น | ใปตาม EN60721-3-1-class 1K4 | | |
| อุณหภูมิห้อง | | ระหวาง -25°C และ 55°C (การจัดเกี่บ) | | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | | ระหวาง 10% และ 100% | | |
| ความชื้นสัมบูรณ์ | | ระหวาง 0.1 g/m³ และ 35 g/m³ | | |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ | | 1°C/นาที | | |
| แรงคันบรรยากาศ | | 70 kPa - 106 kPa | | |

2801E TH 20050215 เผนขอมูลอุปกรณ์ 71

สภาพแวคล้อมในการขนส่ง



สภาพอากาศสำหรับการขนส[่]งเป็นไปตาม

| EN60721-3-2-class 2K4 | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|
| อุณหภูมิ | ระหวาง -40°C และ 70°C (การขนส่ง) | | | |
| ความขึ้นสัมพัทธ <i>์</i> ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงอย [่] างฉับพลันของอุณหภู มิ | 95% ที่ +45°C | | | |
| เสียงรบกวน (วิธีการตรวจวัดเป็นไปตาม DIN 45635 part 19) | | | | |
| ขณะทำงาน สูงสุด 55 dBA | | | | |
| ขณะสแตนค์บาย | สูงสุด 45 dBA | | | |
| วัสคุสิ้นเปลือง | | | | |
| Drystar DT 1B และ Drystar DT 1C | ขนาดฟิล <i>์</i> ม 8x10" และ 10x12" | | | |
| เทคโนโลยีการพิมพ์ | | | | |
| การพิมพ์ดวยความร้อนโดยตรง | | | | |
| ความนาเชื่อถือ | | | | |
| อายุการใช้งานโดยประมาณ (หากได้รับการบริการและบำรุงรักษาอย ่ างสม่ำเ สมอตามคำแนะนำของ Agfa) | > 5 ปี และฟิล์ม > 150 000 แผ่น | | | |
| การบริการ โดย ไม่ ใด้วางแผน | สูงสุด 2 ครั้ง / 3 ปี | | | |
| การสั่นใหว (มาตรฐาน) | เป็นไปตามข้อกำหนด CA | | | |


| ส่วนรูปภาพ - พื้นที่สำหรับวินิจฉัย | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--|
| ขนาคฟิล์ม 8x10" | ขนาด 8" ตามพิกเซล | ขนาด 8" ตาม มม. | ขนาด 10" ตามพิกเซล | ขนาด 10" ตาม มม. | |
| พื้นที่สำหรับวินิจฉัย | 3728 | 186,4 | 4672 | 233,6 | |
| ขนาคฟิล๎ม 10ѫ12" | ขนาด 10" ตามพิกเซล | ขนาด 10" ตาม มม. | ขนาด 12" ตามพิกเซล | ขนาด 12" ตาม มม. | |
| พื้นที่สำหรับวินิจฉัย | 4672 | 233,6 | 5760 | 288,0 | |

แผ่นข้อมูลอุปกรณ์ 2801E TH 20050215

การคูพื้นที่ข้อมูลระบบบนฟิล๎ม

ที่มุมขวาบนของฟิล ์มแต่ละแผ่น จะมีพื้นที่ "ข้อมูลระบบ"

ในการอ่านข้อมูลคั้งกล่าว จะต้องใช้แว่นขยาย



- เครื่องพิมพ์ (หมายเลขซีเรียล, ข้อมูลเครื่องวัดแสง, จำนวนฟิล์ม, เวอร์ชันซอฟต์แวร์ ฯลฯ)
- ตัวควบคุม (แหลงภาพ, วันที่, เวลา ฯลฯ)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูเอกสารการบริการของ Drystar 4500

2801E TH 20050215 แผ่นข้อมูลอุปกรณ์ "

อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เสริมพิเศษ

อุปกรณ์สริม


ชุคติดตั้งสำหรับการพกพา

ชุดติดตั้งมาตรฐานจะช่วยให้คุณสามารถใช้ หรือในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นไหว

Drystar 4500

ภายในรถตู้

คุณจะสามารถขนส่งอุปกรณ์ใค้อย่างปลอดภัยค้วยแท่งยึด 2 อัน ซึ่งจะลี้อก Drystar 4500 ไว้กับที่ (คูภาพประกอบค้านล่าง) แท่งยึดนี้มีรวมอยู่ในชุดติดตั้งมาตรฐาน





สำหรับรายละเอียคเพิ่มเติม ดู ^ลุกลายสกรูตัวยึคี ในคู[่]มือการติคตั้ง Plug & Play ของ Drystar 4500 (เอกสาร 2805F หรือ 2805G)

อุปกรณ์สริม

การเชื่อมต่อ Postscript

สามารถติดตั้งโมดูลซอฟต์แวร์ Postscript เป็นอุปกรณ์เสริม โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนฮาร์คแวร์ก่อนที่จะติดตั้งโมดูล Postscript

แผนข้อมูลอุปกรณ์ 2801E TH 20050215

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของ Agfa

- เชื่อมต่อผ่าน VIPS หรือ CR QS
 - ADC Compact
 - ADC Compact Plus
 - ADC Solo
 - CR 25.0
 - CR 75.0
- ADR Thorax
- Impax
- MG3000
- Paxport
- MULTIFLEX

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของ Agta

Drystar 4500 เป็นเครื่องพิมพ์ Dicom ดังนั้นจึงสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆ ที่รองรับ Dicom อย่างไรก็ตาม เพื่อประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพงานพิมพ์สูงสุด Agfa ใค้พยายามทำการทคสอบและปรับแต่ง Drystar 4500 ให้สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือที่ใช ในการวินิจฉัยส่วนให-่ที่วางจำหน่ายในตลาด หากต้องการรายการที่สมบูรณ์ หรือต้องการตรวจสอบเครื่องมือสำหรับการวินิจฉัย ให้ติดต่อตัวแทนของ Agfa

ตารางสำหรับการควบคุมคุณภาพ

Chart 1

Drystar 4500: Determination of Operating Levels

| Imager Type: S | | Serial #: | | Date | | |
|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|---|-------|--|
| Film Type: | | Emulsion #: | | | | |
| Densitometer | | Internal: | | (default selection) | | |
| | | | | | | |
| | the tables below | w. After five day | ys, average th | rd the optical densi e values to determi | | |
| | | | | | | |
| | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | |
| Month | | | | | | |
| Day | | | | | | |
| Initials | | | | | | |
| Low Density | | | | | | |
| Aı | verage of 5 Values | = operating (aim) | level "Low Densi | ty" | | |
| | | | | | | |
| Mid Density | | | | | | |
| A | verage of 5 Values | = operating (aim) | level "Mid Densit | у" | | |
| | | | | | | |
| High Density | | | | | | |
| Avera | ge of 5 Values = o | perating (aim) leve | el "High Density" | • | | |
| | | | | | | |

Step 2: Copy the operating (aim) levels to Charts 2A/B ('Daily Density Control Chart')

Chart 2A

Drystar 4500 Daily Density Control Chart




Chart 2B

Drystar 4500 Daily Density Control Chart






Chart 3

Drystar 4500 Artifacts and Spatial Resolution Control Chart

Drystar 4500 Serial #

| | Initial Referen | ice Test Date | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------------|---|-------------|---|
| | | | | | |
| | Initial Referen | ice Artifacts | | | |
| | | nce Dot Visibilit | v | | |
| | | nce Low Contras | | | |
| | Illitial Referen | ice Low Contras | | | |
| 26.4 | | T | T | 1 | 1 |
| Month | | | | | |
| Day | | | | | |
| Artifacts | + | | | | |
| Visibility of all Dots | + | | | | |
| Low Contrast Visibility | + | | | | |
| Low Contrast Visionity | | | | | |
| Month | | | | | |
| Day | + | | | | |
| Duj | + | | | | |
| Artifacts | + | | | | |
| Visibility of all Dots | | | | | |
| Low Contrast Visibility | | | | | |
| | | | | | |
| Month | | | | | |
| Day | | | | | |
| | | | | | |
| Artifacts | | | | | |
| Visibility of all Dots | | | | | |
| Low Contrast Visibility | | | | | |
| | | T | T | 1 | 1 |
| Month | | | | | |
| Day | | | | | |
| A 41C 4 | | | | | |
| Artifacts Visibility of all Dots | | | | | |
| Low Contrast Visibility | | | | | |
| Low Collitast Visibility | | | | | |
| Month | T | | | | |
| Day | + | | | | |
| 20, | + | | | | |
| Artifacts | + | | | | |
| Visibility of all Dots | + | | | | |
| Low Contrast Visibility | + | | | | |
| | | | | | |

Test Frequency: Weekly

Chart 4

Drystar 4500 Geometric Consistency Control Chart

| Test Frequency: Annually or as required | Drystar 4500 Serial # |
|---|-----------------------|
| | |

| Reference Dimensions Date: | | Measured Dimensions Date: | | Consistency | | Aspect Ratio | |
|-------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|--|--------------|--|
| A _{ref} | | A: | | A/A _{ref} | | A/B | |
| B _{ref} | | В: | | B/B _{ref} | | | |

| Reference Dimensions Date: | | Measured Dimensions Date: | | Consistency | | Aspect Ratio | |
|-------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|--|--------------|--|
| A _{ref} | | A: | | A/A _{ref} | | A/B | |
| B _{ref} | | B: | | B/B _{ref} | | | |



